

HUAWEI *Ascend* P6

Краткое руководство пользователя



Знакомство с телефоном

Благодарим Вас за выбор **HUAWEI Ascend P6**! На нижеприведенных рисунках представлен внешний вид Вашего смартфона **P6**.

- i** Используйте наушники, входящие в комплект поставки.




Установка microSIM-карты и карты microSD

Ваш **P6** поддерживает только карты стандарта microSIM. По вопросу приобретения или замены microSIM-карты обращайтесь к Вашему оператору. Вставьте microSIM-карту, как показано на нижеприведенном рисунке.

Перед установкой microSIM-карты или карты microSD, извлеките устройство для открытия слота из разъема для наушников. Вставьте конец этого устройства в отверстие рядом со слотом для microSIM-карты и карты microSD, чтобы извлечь слот. Затем установите microSIM-карту и карту microSD, следуя направлениям, изображенным на слоте.

Ваш **P6** готов к работе! Чтобы включить **P6**, нажмите и удерживайте кнопку питания, пока телефон не завибрирует.

- i** Во избежание причинения вреда Вашему здоровью или телефону при использовании устройства для открытия слота будьте осторожны. Не давайте устройство для открытия слота детям. Не извлекайте и не вставляйте microSIM-карту, когда телефон включен.






Установка SIM-карты:



- i** Нажмите на передний конец SIM-карты, чтобы убедиться, что он зафиксирован в слоте.
- ii** Нажмите на задний конец SIM-карты. Убедитесь, что SIM-карта заняла правильное положение в слоте, затем установите слот в отверстие для слота.


Кнопки

На любом экране:


- Нажмите , чтобы вернуться к предыдущему экрану или выйти из приложения.
- Нажмите , чтобы вернуться на рабочий экран.
- Нажмите , чтобы открыть список недавно использованных приложений.
- Нажмите на кнопку питания один раз, чтобы сделать экран активным или заблокировать его. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд или дольше, чтобы перезагрузить телефон.
- Одновременно нажмите кнопку питания и кнопку уменьшения громкости, чтобы сделать скриншот.




Управление контактами


Нажмите  , чтобы открыть приложение **Контакты**.


При первом использовании Вашего **P6** нажмите

 > **Управлять контактами**, чтобы импортировать контакты с накопителя на Ваш телефон. Нажмите на вкладку **Группы**, чтобы распределить Ваши контакты по группам.




Выполнение вызова


Нажмите  , чтобы открыть приложение **Телефон**.

Наберите номер, на который Вы хотите позвонить, или нажмите  , чтобы отобразить экран **Контакты**.

Вы также можете позвонить по номеру, приведенному в сообщении, электронном письме или на веб-странице, просто нажав на него.




Отправка сообщения

Нажмите  , чтобы открыть приложение **SMS/MMS**.

Вы можете отправить текстовое сообщение (SMS) или мультимедийное сообщение (MMS).

При получении MMS-сообщения Вы можете сохранить вложение на телефоне.




Фотосъемка

Нажмите  , чтобы открыть приложение **Камера**.

BSI HD-камера Вашего **P6** поддерживает различные режимы фотосъемки, например Умный режим, Украшение и эффект HDR.

Камера Вашего **P6** также оснащена функцией распознавания лиц.


Камера снабжена автофокусом. Чтобы сфокусироваться на конкретном объекте, нажмите на экран Камеры. Нажмите  , чтобы сделать фото.




Меню настроек

Просмотр фото

Видеозапись

Нажмите  , чтобы открыть приложение **Камера**, и переключитесь на режим видеосъемки.

Возможность записи видео в формате 1080p full HD позволяет создавать видео очень высокого качества. Нажмите  , чтобы начать запись.


Переключение между фотосъемкой и видеозаписью





Меню настроек

Просмотр видео

Просмотр фото

Нажмите  , чтобы открыть приложение **Галерея**. Вспоминайте прекрасные моменты Вашей жизни, просматривая фото.


Чтобы воспроизвести фотографии как слайд-шоу, выберите альбом и нажмите  > **Слайд-шоу**.

Чтобы изменить фото, нажмите  . Вы можете обрезать фото, изменить его цвет, применить специальные эффекты и много другое.




Редактирова
ние фото


Отправка электронного письма

Нажмите  , чтобы открыть приложение **Эл. почта**.


Чтобы отправить электронное письмо, необходимо настроить аккаунт электронной почты на телефоне.





Воспроизведение музыки

Нажмите  , чтобы открыть приложение **Музыка**. Ваш **P6** поддерживает эффект Dolby, что, вместе со стереонаушниками, входящими в комплект поставки, позволит Вам наслаждаться великолепным качеством звука.

Звук становится более реалистичным. Динамик также оптимизирован, что гарантирует прекрасное качество аудио.

Чтобы включить эффект Dolby, нажмите  . Вы можете воспроизводить композиции, используя их распределение по именам, исполнителям, альбомам или просто добавить любимые композиции в плейлист **Избранные**.




Нажмите  , чтобы включить или выключить [Dolby Digital Plus]

Отметьте текущую композицию и добавьте ее в плейлист **Избранные**

Дополнительная информация

Возникли вопросы при использовании P6?

Нажмите  на Вашем P6, чтобы открыть раздел **Справка**.

Примечание

Настоящее руководство носит справочный характер. Фактический вид приобретенного Вами устройства (в том числе цвет, размер и вид экрана) может отличаться от приведенного в данном руководстве. Все заявления, информация и рекомендации, приведенные в настоящем руководстве, не подразумевают никаких гарантий, явных или неявных.

Последние обновления и адрес эл. почты по странам
или регионам представлены на сайте:
www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline.

Модель: HUAWEI P6-U06



31010NYG_01

EAC