



ASUS[®]

Padfone™ Infinity (T003)



Краткое руководство



R7905

Первое издание

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC.

Все права защищены.

Любая часть этого руководства, включая оборудование и программное обеспечение, описанные в нем, не может быть дублирована, передана, преобразована, сохранена в системе поиска или переведена на другой язык в любой форме или любыми средствами, кроме документации, хранящейся покупателем с целью резервирования, без специального письменного разрешения ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

Гарантия прекращается, если: (1) изделие отремонтировано, модифицировано или изменено без письменного разрешения ASUS; (2) серийный номер изделия поврежден, неразборчив либо отсутствует.

ASUS предоставляет данное руководство "как есть" без гарантии любого типа, явно выраженной или подразумеваемой, включая неявные гарантии или условия получения коммерческой выгоды или пригодности для конкретной цели, но не ограничиваясь этими гарантиями и условиями. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ASUS, ЕЕ РУКОВОДСТВО, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, СЛУЖАЩИЕ И ПОСРЕДНИКИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКОЙ-ЛИБО КОСВЕННЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНЫЙ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ УЩЕРБ ОТ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ, НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ СДЕЛКИ, ПОТЕРИ ДАННЫХ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРЕРЫВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И Т.П.), ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ASUS БЫЛА УВЕДОМЛЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА, МОГУЩЕЙ ВОЗНИКНУТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕФЕКТА ИЛИ ОШИБКИ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ЛИБО В ИЗДЕЛИИ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, ПРИВОДЯТСЯ ТОЛЬКО В ЦЕЛЯХ ОЗНАКОМЛЕНИЯ. ОНИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ И НЕ ДОЛЖНЫ РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СО СТОРОНЫ ASUS. ASUS НЕ НЕСЕТ КАКОЙ БЫ ТО НИ БЫЛО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОШИБКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ, КОТОРЫЕ МОГУТ СОДЕРЖАТЬСЯ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОПИСАННЫМ В НЕМ ИЗДЕЛИЯМ И ПРОГРАММАМ.

Продукция и названия корпораций, имеющиеся в этом руководстве, могут являться зарегистрированными торговыми знаками или быть защищенными авторскими правами соответствующих компаний и используются только в целях идентификации.


Благодарим за приобретение еще одного удивительного изделия компании ASUS!

Перед началом эксплуатации обязательно ознакомьтесь с инструкциями по безопасности и эксплуатации, приведенными в руководстве **Важные замечания**, для предотвращения опасности получения травмы или повреждения устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ: Входящее в комплект поставки «Краткое руководство пользователя» предназначено только для справки, в него могут быть внесены изменения в любой момент без предварительного уведомления. Для получения последних обновлений и дополнительных сведений посетите www.asus.com.

Знакомство с PadFone Infinity

Элементы лицевой панели



ВНИМАНИЕ: Если планируется использовать PadFone Infinity с PadFone Infinity Station, не рекомендуется устанавливать защитную пленку или помещать устройство PadFone Infinity в чехол, так как это может создать трудности при установке PadFone Infinity в PadFone Infinity Station и извлечении его оттуда.

Элементы боковой панели



Элементы задней панели



Установка nano-SIM-карты

Для эксплуатации PadFone Infinity необходимо установить nano-SIM-карту (модуль идентификации абонента).

Для установки SIM-карты:




Зарядка PadFone Infinity

После установки SIM-карты настоятельно рекомендуется полностью зарядить устройство, а только потом включать его.

Для зарядки PadFone Infinity:

1. Подключите поставляемый кабель к USB-разъему блока питания.
2. Подключите поставляемый кабель к PadFone Infinity.
3. Подключите блок питания к сетевой розетке.



ЗАМЕЧАНИЕ:

- Следует использовать только блок питания, входящий в комплект поставки устройства. Использование иного блока питания может привести к повреждению устройства.
- Зарядку PadFone Infinity лучше всего выполнять путем подключения к сетевой розетке с помощью входящего в комплект поставки блока питания и соединительного кабеля PadFone Infinity.
- Блок питания рассчитан на работу с входным напряжением от 100 до 240 В переменного тока. Выходное напряжение (на кабель с разъемом «микро-USB») составляет 5 В, 2 А постоянного тока.

Включение и выключение PadFone Infinity

Для включения или выключения устройства требуется нажать кнопку питания, находящуюся на боковой поверхности PadFone Infinity.



ВАЖНО При первом включении PadFone Infinity отобразится экран приветствия. Выберите нужный язык и нажмите **Следующий шаг**. Следуйте инструкциям на экране для завершения установки.

Для выключения PadFone Infinity:

1. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку питания около пяти (5) секунд до появления меню выключения.
2. Нажмите **Power Off**, затем **OK** для подтверждения.