

# HUAWEI Y5 lite

## Руководство пользователя



# Содержание

## Введение

## Знакомство с телефоном

Установка SIM-карты и карты microSD	2
-------------------------------------	---

## Начало работы

Настройка имени SIM-карты	3
Выбор SIM-карты по умолчанию для передачи данных	3
Настройка SIM-карты по умолчанию	3
Подключение к Интернету	3

## Экран

Рабочий экран	5
Блокировка и разблокировка экрана	12
Панель уведомлений и строка состояния	14
Панель навигации	16
Темы	17
Глобальный поиск	17
Скриншот	19
Режим защиты зрения	20
Настройки экрана	21

## Сеть и передача данных

Мобильная передача данных	23
Wi-Fi	25
Bluetooth	26
Сети VPN	27
Передача данных через USB-порт	28

## Безопасность и резервное копирование

Управление файлами	30
Диспетчер телефона	31

## Камера и галерея

Параметры камеры	32
Фотосъемка и видеозапись	32
Просмотр фото и видео	34
Отправка фото и видео	35
Редактирование фото	35
Редактирование видео	37

## Вызовы и контакты

Выполнение вызовов	38
--------------------	----

Ответ на вызовы	40
Конференц-вызовы	41
Функции, доступные во время разговора	42
Управление списком вызовов	43
Настройки вызовов	43
Создание карточки контакта	45
Создание контакта	46
Импорт и экспорт контактов	46
Управление контактами	47
Поиск контактов	47
Добавление контакта в Избранное	48
Изменение фото контакта	48
Просмотр записей списка вызовов контакта	48

## Сообщения и электронная почта

Отправка сообщений	50
Ответ на сообщение	50
Поиск сообщений	50
Удаление цепочки сообщений	51
Управление сообщениями	51
Настройка сигнала сообщений	51
Добавление аккаунта электронной почты	51
Отправка электронных писем	52
Ответ на электронное письмо	52
Управление электронными письмами	53
Поиск электронных писем	54
Управление аккаунтами электронной почты	54
Настройки электронной почты	54

## Календарь и заметки

Изменение вида календаря	56
Добавление события	56
Отправка событий	57
Удаление события	57
Поиск событий	57

## Музыка и видео

Воспроизведение композиций	58
Поиск композиций	58
Удаление композиций	59
Создание плейлиста	59
Воспроизведение композиций из плейлиста	59

## Диспетчер телефона

Повышение скорости работы	60
---------------------------	----

## Часы

Будильник	61
Настройка мирового времени	61
Секундомер	62
Таймер	62

## Диктофон

Запись звука	63
--------------	----

## Функции и настройки системы

Перезагрузка устройства	64
Настройка метода ввода	64
Редактирование текста	64
Режим полета	65
Настройка звука	66
Настройка аккаунта	66
Просмотр данных памяти	67
Настройка времени и даты	67
Данные о местоположении	68
Сброс настроек	69
Онлайн-обновление	69
Просмотр информации об устройстве	70
Специальные возможности	70

## Справочная информация

### Безопасность личных данных

### Функции обеспечения безопасности

### Уведомления

# Введение

Внимательно прочтите данное руководство перед началом работы.

Все изображения в данном руководстве приведены для справки. Внешний вид приобретенного продукта может отличаться от изображенного на рисунках.

Некоторые функции, описанные в данном руководстве, могут не поддерживаться определенными устройствами или операторами.


## Символы и определения

	Описание	Привлекает внимание к важной информации, советам и подсказкам.
	Уведомление	Уведомляет о потенциальных проблемах, таких как повреждение устройства или потеря данных, которые могут возникнуть, если не принять соответствующих мер.
	Предупреждение	Предупреждает о потенциальных факторах риска, которые могут привести к серьезным травмам.

# Знакомство с телефоном

## Установка SIM-карты и карты microSD

- Во избежание повреждения слота для установки карт используйте только стандартные nanoSIM-карты.
  - Убедитесь, что карта заняла правильное положение в слоте. Держите слот горизонтально при установке его в устройство.
  - Будьте осторожны при использовании инструмента для извлечения слота, не поранитесь и не повредите устройство.
  - Во избежание случайного проглатывания или травм храните инструмент для извлечения слота в недоступном для детей месте.
  - Инструмент для извлечения слота можно использовать только для извлечения слота для установки карт. Во избежание повреждения устройства не вставляйте инструмент для извлечения слота в другие отверстия на устройстве.
- 1** Нажмите и удерживайте кнопку питания, затем нажмите , чтобы выключить устройство.
  - 2** Чтобы извлечь слот для установки карт, вставьте инструмент для извлечения слота, поставляемый вместе с устройством, в маленькое отверстие рядом со слотом.



- 3** Вставьте в слот SIM-карту или карту microSD.
- 4** Корректно установите слот в телефон.

# Начало работы

## Настройка имени SIM-карты

По умолчанию каждой SIM-карте присваивается имя в соответствии с именем оператора. Для удобства можно изменить имя SIM-карты.

- Эта функция доступна только на телефонах с поддержкой двух SIM-карт.
- Набор доступных функций зависит от настроек оператора связи.

- 1 Откройте приложение  **Настройки**.
- 2 Нажмите **Сеть и Интернет** > **SIM-карты**.
- 3 Выберите SIM-карту. Введите имя и нажмите **ОК**.

## Выбор SIM-карты по умолчанию для передачи данных

Вы можете выбрать SIM-карту по умолчанию для передачи данных.

- Эта функция доступна только на телефонах с поддержкой двух SIM-карт.
- Набор доступных функций зависит от настроек оператора связи.

- 1 Откройте приложение  **Настройки**.
- 2 Нажмите **Сеть и Интернет** > **SIM-карты**.
- 3 Перетащите переключатель **Мобильный Интернет** рядом с требуемой SIM-картой.

## Настройка SIM-карты по умолчанию

Вы можете выбрать SIM-карту по умолчанию для выполнения вызовов.

- Эта функция доступна только на телефонах с поддержкой двух SIM-карт.


- 1 Откройте приложение  **Настройки**.
- 2 Нажмите **Сеть и Интернет** > **SIM-карты**.
- 3 Нажмите **Телефонные звонки** и выберите SIM-карту.

## Подключение к Интернету

Подключайтесь к сетям Wi-Fi быстро и без лишних усилий.

## Подключение к сети Wi-Fi

- 1 Проведите пальцем вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений.
- 2 Нажмите и удерживайте значок  , чтобы открыть экран настроек Wi-Fi.
- 3 Включите Wi-Fi. На экране устройства появится список доступных сетей Wi-Fi.
- 4 Выберите сеть Wi-Fi, к которой хотите подключиться. В случае выбора защищенной сети необходимо ввести пароль Wi-Fi.



## Подключение к мобильной сети передачи данных


-  Перед использованием мобильной передачи данных приобретите у Вашего оператора подходящий тарифный план во избежание чрезмерных расходов на передачу данных.
- 1 Проведите пальцем вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений.
  - 2 Нажмите на значок  , чтобы включить мобильную передачу данных.
    -  Для экономии заряда батареи и снижения расхода трафика выключайте мобильную передачу данных, когда не используете ее.

# Экран

## Рабочий экран


### Рабочий экран

Рабочий экран предоставляет доступ к приложениям и виджетам.




### Жесты на экране


Можно использовать жесты управления экраном для открытия приложений, прокрутки текста или изменения размера изображений.



**Нажатие:** Нажмите на элемент один раз. Например, нажмите, чтобы выбрать опцию или открыть приложение.




**Двойное нажатие:** Дважды нажмите на нужную область экрана.




**Нажатие и удержание:** Нажмите и удерживайте нужную область экрана минимум 2 секунды. Например, нажмите и удерживайте пустую область рабочего экрана, чтобы открыть режим редактирования.




**Проведение:** Проведите пальцем по экрану. Проведите вертикально или горизонтально, чтобы перейти к другому окну рабочего экрана, переместиться по документу или выполнить другие действия.



**Перетаскивание:** Нажмите и удерживайте элемент, затем переместите его в другое место. Например, перетащите значки или виджеты на рабочем экране, чтобы изменить порядок их отображения.



**Разведение пальцев:** Разведите два пальца на экране. Например, разведите два пальца, чтобы увеличить размер картинки или изображения веб-страницы.



**Сведение пальцев:** Сведите два пальца на экране. Например, сведите два пальца, чтобы уменьшить изображение.

## Включение экрана приложений

Экран приложений — специальный экран для значков приложений.

### Включение экрана приложений


- 1 Откройте приложение  **Настройки**.
- 2 Нажмите **Стиль рабочего экрана > Экран приложений**.

### Добавление значков приложений на рабочий экран

Добавьте часто используемые приложения на рабочий экран.

- 1 На рабочем экране нажмите , чтобы посмотреть список приложений.
- 2 Нажмите и удерживайте значок приложения, пока устройство не завибрирует, перетащите значок приложения в требуемое место на рабочем экране.

- i
 Перед добавлением виджета убедитесь, что на рабочем экране достаточно места. Если места недостаточно, добавьте еще одно окно рабочего экрана или освободите место на текущем экране.



### Возврат к стандартному рабочему экрану

- 1 Откройте приложение  **Настройки**.
- 2 Нажмите **Стиль рабочего экрана > Обычный**.

### Отображение и скрытие меток

Метки отображаются в правом верхнем углу значков приложений. Число на метке означает количество новых уведомлений. Откройте приложение, чтобы посмотреть сведения метки.



- 1 На рабочем экране сведите три пальца вместе, чтобы перейти в режим редактирования.
- 2 Нажмите **Настройки > Метки на значках приложений**.
- 3 Перетащите соответствующий переключатель, чтобы включить или выключить метки на значках приложений.

### Обои рабочего экрана

Чтобы персонализировать устройство, выберите уникальные обои или тему.

## Смена обоев


- 1 Откройте приложение  **Настройки**.
- 2 Нажмите **Экран > Расширенные настройки > Обои > Обои > Установить обои**.
- 3 Выберите обои, следуя инструкциям на экране, чтобы установить их как обои рабочего экрана, обои экрана блокировки или одновременно как обои обоих экранов.

## Управление значками рабочего экрана

Переместить приложение на рабочем экране или удалить его очень просто.

### Перемещение значков рабочего экрана

На рабочем экране нажмите и удерживайте значок приложения или виджет, пока устройство не завибрирует. Перетащите значок приложения или виджет в другое место.



### Удаление приложений с рабочего экрана

На рабочем экране нажмите и удерживайте приложение или виджет, который хотите удалить, пока в верхней части экрана не появится значок . Перетащите приложение или виджет, которые хотите удалить, к значку , затем следуйте инструкциям на экране.



 Некоторые предустановленные приложения невозможно удалить.

## Управление окнами рабочего экрана

Можно настроить окна рабочего экрана.

### Добавление окон рабочего экрана

- 1 На рабочем экране сведите три пальца вместе, чтобы перейти в режим редактирования.
- 2 Нажмите  на рабочем экране, чтобы добавить окно слева или справа.



## Удаление окон рабочего экрана

- 1 На рабочем экране сведите три пальца вместе, чтобы перейти в режим редактирования.
- 2 Нажмите  на пустом окне рабочего экрана, чтобы удалить его.



 Невозможно удалить экран, на котором есть приложения или виджеты.

## Перемещение окон рабочего экрана

- 1 На рабочем экране сведите три пальца вместе, чтобы перейти в режим редактирования.
- 2 Нажмите и удерживайте окно рабочего экрана, которое хотите переместить, и перетащите его в нужное место.

## Настройка рабочего экрана по умолчанию

- 1 На рабочем экране сведите три пальца вместе, чтобы перейти в режим редактирования.
- 2 Нажмите  в верхней части экрана, чтобы настроить текущее окно рабочего экрана в качестве рабочего экрана по умолчанию.


## Управление виджетами рабочего экрана

Можно добавить, переместить или удалить виджеты рабочего экрана.

### Добавление виджетов

- 1 На рабочем экране сведите три пальца вместе, чтобы перейти в режим редактирования.

**2** Нажмите **Виджеты**. Выберите виджет, перетащите его на пустую область рабочего экрана.



### **Перемещение виджетов**

На рабочем экране нажмите и удерживайте виджет, пока устройство не завибрирует, затем перетащите его в требуемое место.

### **Удаление виджетов**

На рабочем экране нажмите и удерживайте виджет, пока устройство не завибрирует, затем перетащите его к значку **Удалить** в верхней части экрана.

### **Управление папками рабочего экрана**

Можно распределить приложения по папкам.

### **Создание папки**

Можно разместить несколько приложений в одной тематической папке. Например, можно создать папку Соцсети для приложений социальных сетей.

На рабочем экране перетащите один значок поверх другого, чтобы создать папку, в которой будут содержаться оба значка приложения.



### Переименование папки

Чтобы переименовать папку, откройте ее и нажмите на ее имя.

### Добавление приложений в папку

- 1 Откройте папку.
- 2 Нажмите **+**.
- 3 Выберите приложения, которые хотите добавить, и нажмите **ОК**.

### Удаление приложений из папки

- 1 Откройте папку.
- 2 Нажмите **+**.
- 3 Выберите приложения, которые хотите удалить, и нажмите **ОК**.

 Или нажмите и удерживайте значок приложения, чтобы перетащить его за пределы папки.

### Удаление папки

- 1 Откройте папку.
- 2 Нажмите **+**.
- 3 Отмените выбор всех приложений и нажмите **ОК**. Папка будет удалена автоматически.

## Блокировка и разблокировка экрана

## Изменение стиля экрана блокировки

Настройте пароль для разблокировки экрана, чтобы защитить устройство от несанкционированного доступа.

### Выбор способа разблокировки экрана

- 1 Откройте приложение  **Настройки**.
- 2 Нажмите **Местоположение и защита > Блокировка экрана > Пароль**.
- 3 Можно настроить графический ключ разблокировки, PIN-код или пароль:
  - Нажмите **Графический ключ**, соедините минимум 4 точки, чтобы создать графический ключ разблокировки. Повторите это действие.
  - Нажмите **PIN-код**. Следуя инструкциям на экране, задайте PIN-код, содержащий минимум 4 цифры, и нажмите **ОК**.
  - Нажмите **Пароль**. Следуя инструкциям на экране, задайте пароль, содержащий минимум 4 символа, и нажмите **ОК**.

## Блокировка экрана

Блокируйте экран для снижения энергопотребления и предотвращения случайных нажатий на экран и несанкционированного доступа к Вашим данным.

- **Блокировка вручную:** Нажмите на кнопку **Питание**, чтобы заблокировать экран вручную.
- **Автоматическая блокировка:** Для снижения энергопотребления и предотвращения случайных операций экран заблокируется автоматически через заданный период бездействия.
  -  Чтобы изменить время, через которое экран блокируется автоматически, нажмите  **Настройки > Экран > Спящий режим**, затем задайте время.

## Разблокировка экрана

- 1 Нажмите на кнопку **Питание**, чтобы активировать экран.
- 2 Проведите по экрану в любом направлении.
  -  • Если задан графический ключ, PIN-код или пароль, для разблокировки экрана начертите графический ключ или введите PIN-код либо пароль.

## Настройка подписи на экране блокировки

Чтобы персонализировать экран блокировки, настройте на нем подпись.

- 1 Откройте приложение  **Настройки**.
- 2 Нажмите **Местоположение и защита >  > Текст на экране**.
- 3 Введите подпись и нажмите **Сохранить**.

На экране блокировки будет отображаться подпись.

# Панель уведомлений и строка состояния

## Строка состояния

Строку состояния можно использовать для доступа к панели навигации и проверки статуса работы устройства.

## Открытие панели уведомлений и строки состояния

### Открытие панели уведомлений и строки состояния на заблокированном экране

Активируйте экран, проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений. Затем можно включить или выключить значки или посмотреть уведомления.

### Открытие панели уведомлений и строки состояния на разблокированном экране

Проведите пальцем вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений. Затем можно включить или выключить значки или посмотреть уведомления.

## Уведомления и значки состояния

### Значки состояния

Значки состояния отображаются в правой части панели уведомлений, обозначая статус работы устройства, в том числе сетевые соединения, уровень сигнала сети, уровень заряда батареи и время.

 Значки состояния могут отличаться в зависимости от региона или оператора.

	Уровень сигнала сети		Нет сигнала
	Подключение к сети 4G		Подключение к сети 3G
	Подключение к сети 2G		Подключение к сети HSPA
	Подключение к сети HSPA+		Подключение к сети LTE
	Включено VoLTE		Подключены наушники
	Роуминг		Включен режим полета
	Включен Bluetooth		Подключение к сети Wi-Fi
	Доступна сеть Wi-Fi		Получение геоданных от спутников GPS
	Включен режим вибрации		Включен режим Без звука

	Включен будильник		Зарядка
	Батарея заряжена		Батарея разряжена
	Нет SIM-карты		

## Значки уведомлений

Значки уведомлений отображаются в левой части строки состояния при поступлении нового уведомления или сообщения.

	Пропущенные вызовы		Новые эл. письма
	Подключено к VPN		Новое сообщение голосовой почты
	Загрузка данных		Выгрузка данных
	Предстоящие события		Нет места в памяти устройства
	Синхронизация данных		Сбой синхронизации
	Сбой входа или проблемы синхронизации		Другие уведомления

## Вкладка Значки на панели уведомлений

Значки позволяют быстро включить или выключить часто используемые функции.


### Доступ к значкам

Проведите пальцем вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений.

 Нажмите  , чтобы полностью открыть экран значков.

### Настройка значков

- 1 Проведите пальцем вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений.
- 2 Нажмите  . Нажмите и удерживайте значок, затем переместите его в другое место.



**3** Нажмите на переключатель, чтобы включить соответствующую функцию. Если значок поддерживает жесты нажатия и удержания, нажмите и удерживайте его для доступа к настройкам соответствующей функции.

 Некоторые значки не поддерживают жесты нажатия и удержания.

## Панель навигации

### Панель навигации

На панели навигации расположены три виртуальные кнопки: Назад, Рабочий экран и Обзор.

-  **Назад:** Нажмите, чтобы вернуться к предыдущему экрану или закрыть приложение. При вводе текста нажмите на эту кнопку, чтобы скрыть экранную клавиатуру.
-  **Рабочий экран:** Нажмите, чтобы вернуться на рабочий экран.
-  **Недавние:** Нажмите, чтобы посмотреть недавно использованные приложения.

### Недавние задачи

#### Просмотр недавних задач


Нажмите  **Недавние**, чтобы открыть экран недавних задач. Проводите вверх или вниз для просмотра недавних задач.

#### Переключение между недавними задачами

- 1 Нажмите  **Недавние**.
- 2 Проведите вверх или вниз и выберите задачу, на которую хотите переключиться.

## Закрытие недавних задач

- 1 Нажмите  **Недавние**.
- 2 Чтобы закрыть задачу, проведите по ней влево или вправо либо нажмите на значок  в правом верхнем углу экрана.



-  • Нажмите **Очистить все**, чтобы завершить все задачи.

## Темы

### Темы

Приложение Темы позволяет изменять вид обоев, значков приложений и других элементов для персонализации телефона.

### Изменение темы


- 1 Откройте приложение  **Темы**.
- 2 Можно выполнить следующие действия:
  - Выберите тему и настройте параметры, следуя инструкциям на экране.
  - Нажмите **Настроить**, чтобы настроить стиль экрана блокировки, обои, значки приложений и другие параметры.

## Глобальный поиск

## Глобальный поиск

Глобальный поиск позволяет осуществлять поиск приложений, контактов, сообщений на Вашем устройстве.

Проведите вниз по рабочему экрану, чтобы открыть окно глобального поиска, и введите ключевое слово.



## Поиск информации на устройстве

### Поиск контактов

- 1 Проведите вниз по рабочему экрану, чтобы открыть поисковую строку.
- 2 Нажмите на поисковую строку и введите имя или инициалы контакта, номер телефона, адрес электронной почты или другую информацию. Результаты поиска будут отображаться под поисковой строкой.

**i** Чтобы повысить точность поиска, введите несколько ключевых слов. Каждое ключевое слово должно быть отделено пробелом (например, Иван Петров Москва).

### Поиск электронных писем

- 1 Проведите вниз по рабочему экрану, чтобы открыть поисковую строку.
- 2 Введите одно или несколько ключевых слов (например, тему электронного письма). Результаты поиска отображаются под поисковой строкой.

### Поиск приложений

- 1 Проведите вниз по рабочему экрану, чтобы открыть поисковую строку.

2 Введите ключевые слова. Результаты поиска отображаются под поисковой строкой.

 Чтобы найти приложения на экране приложений, нажмите на значок  и введите название приложения в поисковой строке.

## Скриншот

### Снимок всего экрана

#### Съемка скриншота с помощью кнопок питания и регулировки громкости

Нажмите на кнопку **Питание** и кнопку **Уменьшение громкости**, чтобы сделать снимок всего экрана.




### Просмотр, редактирование, удаление и отправка скриншотов

#### Просмотр скриншотов

- 1 Откройте приложение  **Галерея**.
- 2 На вкладке **Альбомы** нажмите **Скриншоты**, чтобы посмотреть скриншоты.

#### Редактирование скриншота

- 1 После съемки скриншота нажмите .
- 2 Выберите способ редактирования изображения.
- 3 Нажмите **Сохранить**, чтобы сохранить изменения.



### Отправка скриншота

- 1 Откройте приложение  **Галерея**.
- 2 На вкладке **Альбомы** нажмите **Скриншоты**.
- 3 Выберите скриншот, который хотите отправить, и нажмите .
- 4 Выберите способ отправки скриншота и следуйте инструкциям на экране.

### Удаление скриншота

- 1 Откройте приложение  **Галерея**.
- 2 На вкладке **Альбомы** нажмите **Скриншоты**.
- 3 Выберите скриншот, который хотите удалить, и нажмите  > **Удалить**.

## Режим защиты зрения

Режим защиты зрения снижает вредоносное УФ-излучение, предотвращая усталость глаз.

### Режим защиты зрения

- 1 Откройте приложение  **Настройки**.
- 2 Нажмите **Экран** > **Защита зрения** и включите **Защита зрения**.

## Настройка цветовой температуры


Режим защиты зрения снижает вредное УФ-излучение экрана. При этом экран может приобретать желтый оттенок. Можно настроить цветовую температуру, чтобы снизить УФ-излучение.

Когда **Защита зрения** включен, перетащите ползунок цветовой температуры влево или вправо, чтобы настроить ее.

## Настройки экрана

### Изменение размера шрифта

- 1 Откройте приложение  **Настройки**.
- 2 Нажмите **Экран** > **Размер шрифта** и выберите размер шрифта.



### Настройка яркости экрана

Можно настроить яркость экрана для максимально комфортного использования.

- 1 Откройте приложение  **Настройки**.
- 2 Нажмите **Экран** > **Яркость** и включите **АВТО**.

Когда включена автоматическая настройка яркости, яркость экрана автоматически меняется в соответствии с освещением.

**i Быстрая настройка яркости экрана:** Проведите вниз по строке состояния.

Нажмите . Включите или выключите автоматическую настройку яркости экрана. Можно настроить яркость экрана вручную, перетащив ползунок. Если режим автоматической настройки яркости не включен, яркость экрана не будет меняться в соответствии с освещением.


## Поворот экрана

При повороте устройства некоторые приложения автоматически изменяют ориентацию экрана.

**1** Откройте приложение  **Настройки**.

**2** Нажмите **Экран** > **Расширенные настройки** и включите **Автоповорот экрана**.

**i Быстрое включение автоповорота:** Проведите вниз по строке состояния, откройте вкладку значков панели уведомлений и нажмите .



# Сеть и передача данных

## Мобильная передача данных

### Мобильная сеть передачи данных

#### Мобильная передача данных

 Перед включением мобильной передачи данных убедитесь, что Вы подключили эту услугу.

- 1 Откройте приложение  **Настройки**.
- 2 Нажмите **Сеть и Интернет** > **Передача данных**.
- 3 Включите **Моб. Интернет**, чтобы включить мобильную передачу данных.

 Для экономии заряда батареи и снижения расхода трафика выключайте мобильную передачу данных, когда не используете ее.

#### Включение VoLTE

-  • Перед включением VoLTE включите стандарт связи 4G.
- Убедитесь, что Ваше устройство поддерживает VoLTE и что Вы активировали эту услугу.

- 1 Откройте приложение  **Настройки**.
- 2 Нажмите **Сеть и Интернет** > **Мобильная сеть**.
- 3 Включите функцию **Вызовы VoLTE**.

#### Передача данных в роуминге

Включите передачу данных в роуминге для доступа в Интернет за границей.

 Передача данных в роуминге может привести к дополнительным расходам. Для получения подробной информации обратитесь к оператору.

- 1 Откройте приложение  **Настройки**.
- 2 Нажмите **Сеть и Интернет** > **Мобильная сеть**.
- 3 Включите функцию **Роуминг**.

### Предоставление другим устройствам доступа в Интернет


#### Настройка точки доступа Wi-Fi



- 1 Откройте приложение  **Настройки**.
- 2 Нажмите **Сеть и Интернет** > **Точка доступа и модем**.
- 3 Нажмите **Точка доступа Wi-Fi** и включите точку доступа.
- 4 Нажмите **Настройка точки доступа Wi-Fi**. Настройте имя точки доступа Wi-Fi, режим шифрования и пароль. Затем нажмите **Сохранить**.

### USB-модем

-  В зависимости от операционной системы ПК, чтобы использовать функцию USB-модема, необходимо установить драйверы на ПК или установить сетевое соединение. Подробную информацию см. в инструкциях операционной системы ПК.



- 1 С помощью USB-кабеля подключите устройство к ПК.
- 2 Откройте приложение  **Настройки**.
- 3 Нажмите **Сеть и Интернет** > **Точка доступа и модем**.
- 4 Включите **USB-модем**, чтобы предоставить ПК доступ в Интернет.

### Bluetooth-модем



Сопрягите Ваше устройство и другое устройство, чтобы использовать функцию Bluetooth-модема и предоставить другому устройству доступ в Интернет. Более подробную информацию см. в разделе [Подключение других устройств по Bluetooth](#).

- 1 Откройте приложение  **Настройки**.
- 2 Нажмите **Сеть и Интернет** > **Точка доступа и модем**.
- 3 Включите **Bluetooth-модем**, чтобы предоставить ПК доступ в Интернет.
- 4 На экране **Bluetooth** нажмите  рядом с сопряженным устройством, затем включите **Доступ к Интернету**, чтобы предоставить ему доступ в Интернет.

## Wi-Fi

### Wi-Fi

Для доступа в Интернет подключите Ваше устройство к сети Wi-Fi.

-  Работа в незащищенных публичных сетях Wi-Fi может поставить под угрозу безопасность личных данных и финансовой информации.

### Подключение к сети Интернет по сети Wi-Fi

#### Подключение к сети Wi-Fi

- 1 Выберите  **Настройки**.
- 2 Нажмите **Сеть и Интернет** > **Wi-Fi** и включите переключатель **Wi-Fi**. На экране отобразится список доступных сетей Wi-Fi.
  - **Добавление сети вручную:** Проведите вниз к нижней части меню и нажмите **Добавить сеть...** Следуя инструкциям на экране, введите имя и пароль сети.
- 3 Выберите сеть Wi-Fi, к которой хотите подключиться:
  - Если для подключения к сети Wi-Fi не требуется ввести пароль, устройство подключится к ней автоматически.
  - Если выбрана защищенная сеть Wi-Fi, для подключения к ней введите пароль и нажмите **Подключить**.

## Подключение к сети Wi-Fi с помощью WPS

Технология WPS позволяет подключать устройство к роутеру, поддерживающему WPS, без ввода пароля.

- 1 Выберите  **Настройки**.
- 2 Нажмите **Сеть и Интернет** > **Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
- 3 Нажмите **Настройки Wi-Fi** > **Расширенные настройки**. Существует два способа подключения:
  - Нажмите **Кнопка WPS**, нажмите кнопку WPS на роутере.
  - Нажмите **Ввод PIN-кода WPS**, чтобы сгенерировать PIN-код, затем введите этот PIN-код на роутере.

## Bluetooth

### Подключение других устройств по Bluetooth

#### Включение Bluetooth и сопряжение с другими устройствами

- 1 Выберите  **Настройки**.
- 2 Нажмите **Подключенные устройства** и включите переключатель **Bluetooth**.
  -  Убедитесь, что устройство, с которым Вы хотите установить сопряжение, является видимым.
- 3 Выберите устройство для сопряжения. Следуя инструкциям на экране, выполните сопряжение.

#### Отмена сопряжения по Bluetooth

- 1 Выберите  **Настройки**.
- 2 Нажмите **Подключенные устройства** и включите **Bluetooth**.
- 3 Нажмите на значок  рядом с именем устройства и выберите **Удалить**.

### Передача данных по Bluetooth

#### Обмен файлами по Bluetooth

-  Убедитесь, что Bluetooth включен на обоих устройствах, что оба устройства являются видимыми.
- 1 Выберите файлы, которые хотите отправить, и нажмите  > **Bluetooth**. Начнется поиск доступных Bluetooth-устройств.
  - 2 Выберите принимающее устройство.

**3** Когда на устройстве-получателе отображается диалоговое окно, выберите **Принять**, чтобы подтвердить запрос на прием файла. Откройте панель уведомлений, чтобы посмотреть процесс передачи файла.

 По умолчанию полученные файлы сохраняются в папке **Bluetooth** в приложении **Диспетчер файлов**.

### Быстрая отправка фото и видео по Bluetooth

При просмотре фото и видео в полноэкранном режиме их можно быстро отправить на другое устройство по Bluetooth.

 Убедитесь, что Bluetooth включен на обоих устройствах, что оба устройства являются видимыми.

**1** Выберите **Галерея**.

**2** Выберите фото или видео, которое хотите отправить, откройте его в полноэкранном режиме. Нажмите  > **Bluetooth**, чтобы отправить файл. Начнется поиск доступных Bluetooth-устройств.

**3** Выберите принимающее устройство.

**4** Когда на устройстве-получателе отображается диалоговое окно, выберите **Принять**, чтобы подтвердить запрос на прием файла. Откройте панель уведомлений, чтобы посмотреть процесс передачи файла.

 По умолчанию полученные файлы сохраняются в папке **Bluetooth** в приложении **Диспетчер файлов**.

## Настройки Bluetooth

### Переименование устройства

При включении Bluetooth модель Вашего устройства используется в качестве его имени по умолчанию. Можно изменить имя Вашего устройства, чтобы упростить его поиск.

**1** Выберите  **Настройки**.

**2** Нажмите **Подключенные устройства** > **Bluetooth** > **Имя устройства**.

**3** Введите новое имя и нажмите **Переименовать**.

## Сети VPN

### VPN

VPN – виртуальная частная сеть, предоставляющая защищенное соединение для отправки и получения данных в публичных сетях. Можно использовать VPN для подключения к корпоративной сети или серверу электронной почты.

## Подключение к VPN

Сеть VPN предоставляет безопасный удаленный доступ к корпоративным данным и другие сетевые ресурсы.

 Обратитесь к администратору VPN или получите информацию сервера.

- 1 Откройте приложение  **Настройки**.
- 2 Нажмите **Сеть и Интернет > VPN**.
- 3 Нажмите . При появлении соответствующей подсказки введите имя сервера, тип сервера, затем адрес сервера. Нажмите **Сохранить**, чтобы сохранить настройки сервера.
- 4 Чтобы подключиться к VPN, нажмите на имя VPN, введите имя пользователя и пароль и нажмите **Подключиться**.

 Чтобы получить имя пользователя и пароль, обратитесь к администратору VPN.

## Передача данных через USB-порт

### Выбор режима USB-подключения

- 1 Проведите пальцем вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем нажмите **Зарядка через USB**. Можно выбрать один из следующих режимов USB-подключения:
  - **Зарядка этого устройства:** Только зарядка телефона.
  - **Передача файлов:** Передача данных между телефоном и ПК.
  - **Передача фото (PTP):** Передача изображений между телефоном и ПК. Если Ваш телефон не поддерживает MTP, для передачи файлов и изображений между телефоном и ПК будет использоваться протокол PTP.
  - **Подключение как MIDI:** Использование телефона как устройства ввода MIDI и воспроизведения файлов MIDI на ПК.

### Передача данных между телефоном и ПК

Для передачи данных между телефоном и ПК подключите телефон к ПК с помощью USB-кабеля.

#### Передача файлов

MTP (media transfer protocol) — протокол передачи медиафайлов. Режим MTP позволяет передавать файлы между телефоном и ПК. Перед использованием протокола MTP убедитесь, что на ПК установлен Media Player 11 или более поздней версии.

Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, в качестве режима USB-соединения выберите **Передача файлов**. Телефон

автоматически установит требуемые драйверы. После установки драйверов дважды нажмите на новый значок диска, появившийся на экране ПК, чтобы посмотреть файлы, хранящиеся в телефоне. В качестве имени диска будет отображаться модель Вашего телефона. Если Вы используете ПК с ОС Windows, используйте Windows Media Player для обзора данных на телефоне.

### **Передача изображений**

PTP (picture transfer protocol) — это протокол передачи изображений. Используйте PTP для передачи изображений между телефоном и ПК.

Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, в качестве режима USB-соединения выберите **Передача фото (PTP)**. Телефон автоматически установит требуемые драйверы. После установки драйверов дважды нажмите на новый значок диска, появившийся на экране ПК, чтобы посмотреть изображения, хранящиеся в телефоне. В качестве имени диска будет отображаться модель Вашего телефона.

### **Передача данных MIDI на телефон**

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) — это стандарт цифровой звукозаписи, обеспечивающий обмен данными между электронными музыкальными инструментами.

Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, в качестве режима USB-соединения выберите **Подключение как MIDI**. Можно использовать телефон, чтобы получать данные MIDI с других устройств и обрабатывать их.

# Безопасность и резервное копирование

## Управление файлами

### Создание папок

Чтобы грамотно организовать хранение файлов на Вашем устройстве, создайте в нем папки и разместите в них файлы соответствующей тематики.

- 1 Откройте приложение  **Диспетчер файлов**.
- 2 На вкладке **Память телефона** нажмите **Внутренняя память**.
- 3 Нажмите . Введите название новой папки и нажмите **ОК**.

### Отправка файлов

Используйте функцию отправки файлов для отправки файлов, фото и видео.

- 1 Откройте приложение  **Диспетчер файлов**.
- 2 На вкладке **Память телефона** нажмите **Внутренняя память**.
- 3 Выберите файлы, которые хотите отправить, и нажмите .
- 4 Выберите способ отправки и отправьте файлы, следуя инструкциям на экране.

### Переименование файлов

Присвойте файлам легко запоминающиеся имена для быстроты поиска.

- 1 Откройте приложение  **Диспетчер файлов**.
- 2 На вкладке **Память телефона** нажмите **Внутренняя память**.
- 3 Нажмите и удерживайте файл или папку, которую хотите переименовать, затем нажмите  > **Переименовать**.
- 4 Введите новое имя, затем нажмите **Готово**.

### Копирование, перемещение и удаление файлов

- 1 Откройте приложение  **Диспетчер файлов**.
- 2 На вкладке **Память телефона** нажмите **Внутренняя память**.
- 3 Нажмите и удерживайте файлы или папки, которые хотите скопировать, переместить или удалить. Можно выполнить следующие действия:

- **Копирование файлов в папку.** Нажмите . Выберите папку назначения и нажмите .

- **Перемещение файлов в папку.** Нажмите . Выберите папку назначения и нажмите .
- **Удаление файлов или папок.** Нажмите  > **ОК**.

## Диспетчер телефона

### Повышение скорости работы

Оптимизируйте работу устройства — удаляйте кэш приложений, остаточные файлы и ненужные системные файлы.

### Повышение скорости работы


Оптимизируйте работу устройства — удаляйте кэш приложений, остаточные файлы и ненужные системные файлы.

- 1** Откройте приложение  **Диспетчер телефона**.
- 2** Нажмите **Удалить**, чтобы очистить кэш-память приложений и удалить ненужные системные файлы.
- 3** Нажмите **Готово**, чтобы выйти.

# Камера и галерея

## Параметры камеры

Откройте приложение  **Камера** для отображения экрана камеры.



## Фотосъемка и видеозапись

### Фотосъемка

#### Фотографии с геотегами

Включите геотеги, чтобы регистрировать место съемки фото и видео. В приложении **Галерея** можно посмотреть место съемки фото и видео. В приложении **Галерея** можно отобразить все фото и видео на карте.

- 1 Откройте приложение  **Камера**.
- 2 Нажмите  и включите переключатель **Место съемки**.

#### Изменение масштаба

Разведите два пальца, чтобы увеличить изображение, сведите два пальца, чтобы уменьшить изображение. Увеличение масштаба выше максимального значения может повлиять на качество изображения. Увеличить и уменьшить масштаб также

можно с помощью ползунка, который появится на экране камеры после изменения масштаба с помощью пальцев.

### Настройка экспозиции

Камера автоматически настраивает экспозицию в соответствии с окружающим освещением. Чем выше экспозиция, тем ярче снимки.

### Включение вспышки

Нажмите на значок вспышки в верхнем левом углу экрана камеры, чтобы включить вспышку. Нажмите , чтобы открыть параметры:

-  : автоматическое включение или выключение вспышки в соответствии с окружающим освещением.
-  : выключение вспышки.
-  : включение вспышки.

### Серийная съемка

Используйте этот режим для съемки движущихся объектов, например, во время футбольного матча. Будет сделана серия снимков и автоматически выбрано лучшее фото.

 Эта функция недоступна в режиме HDR и панорамной съемки.

**1** Откройте приложение  **Камера**.

**2** Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы начать серийную съемку. Над значком  будет отображаться количество сделанных снимков.

**3** Отпустите кнопку , чтобы остановить съемку.

 В режиме серийной съемки можно сделать до 10 снимков при условии, что в памяти телефона достаточно места.

### Таймер

Используйте функцию таймера, чтобы отложить время съемки.

**1** Откройте приложение  **Камера**. Нажмите  >  для доступа к настройкам камеры.

**2** Нажмите **Таймер селфи**, чтобы включить таймер обратного отсчета.

**3** Вернитесь к экрану камеры. Установите устройство на устойчивую поверхность и наведите на объект съемки.

**4** Нажмите , чтобы включить таймер обратного отсчета. Снимок будет сделан автоматически по завершении обратного отсчета.

## Видеозапись

### Видеозапись

- 1 Откройте приложение  **Камера**.
- 2 Нажмите , чтобы начать запись.
- 3 В процессе записи можно выполнить следующие действия:
  - Нажмите , чтобы остановить запись. Нажмите , чтобы продолжить запись.
  - Нажмите , чтобы сохранить снимок текущего кадра.
- 4 Нажмите , чтобы завершить запись.

### Изменение масштаба

Разведите два пальца, чтобы увеличить изображение, сведите два пальца, чтобы уменьшить изображение. Увеличение масштаба выше максимального значения может повлиять на качество изображения.

## Просмотр фото и видео

### Просмотр фото в полноэкранном режиме

Откройте приложение  **Галерея** и нажмите на фото, чтобы посмотреть его в полноэкранном режиме. Нажмите на экран для отображения или скрытия меню. При просмотре фотографий в полноэкранном режиме можно выполнить следующие действия:

- **Увеличение и уменьшение изображения.** Разведите два пальца, чтобы увеличить изображение, сведите два пальца, чтобы уменьшить изображение.
- **Просмотр данных фотографии.** Нажмите  > **Сведения**, чтобы посмотреть данные фотографии, например, параметры ISO, экспокоррекции и разрешения.
- **Настройка фотографии в качестве обоев рабочего экрана или фото контакта.**  
Нажмите  > **Установить картинку как** > **Обои** или **Фотография контакта**.

### Просмотр фото и видео в хронологическом порядке

Перейдите на вкладку **Фото**. Фотографии и видео будут автоматически отображаться в хронологическом порядке. Нажмите  > **Даты** для отображения даты съемки.

На вкладке **Фото** увеличьте или уменьшите масштаб для переключения между режимом отображения по месяцам и по дням.

## Просмотр фото по месту съемки

Если включен переключатель **Место съемки** в приложении **Камера**, фото и видео будут отображаться по месту съемки в приложении **Галерея**.

Откройте вкладку **Фото** и нажмите  > **Места**, чтобы посмотреть на карте фотографии с геотегами.

## Просмотр фото и видео по альбомам

Перейдите на вкладку **Альбомы**. Фото и видео автоматически сортируются по папкам по умолчанию. Например, видео, снятые камерой устройства, автоматически добавляются в папку **Камера**, скриншоты добавляются в папку **Скриншоты**.

## Отправка фото и видео

Используйте функции отправки в приложении Галерея для отправки фото и видео.


### Отправка фото и видео, хранящихся во внутренней памяти телефона или на карте microSD

- 1 Откройте приложение  **Галерея**.
- 2 Нажмите и удерживайте файл, чтобы открыть интерфейс выбора файлов, затем выберите файлы, которые хотите отправить.
- 3 Нажмите . Выберите способ отправки и, следуя инструкциям на экране, отправьте выбранные файлы.

## Редактирование фото

В приложении Галерея предустановлены самые современные инструменты редактирования фотографий, которые позволяют чертить на фотографиях граффити, добавлять к фотографиям водяные знаки и применять различные фильтры.

- 1 Откройте приложение  **Галерея**.
- 2 Нажмите на изображение, чтобы посмотреть его в полноэкранном режиме. В полноэкранном режиме нажмите , чтобы открыть фоторедактор и отредактировать изображение.
  - **Поворот изображения.** Нажмите  и проведите по экрану, чтобы скорректировать угол поворота.



- **Обрезка изображения.** Нажмите , чтобы выбрать коэффициент обрезки. Перетащите пунктирные линии, чтобы обрезать изображение до нужного размера.




- **Добавление фильтра.** Нажмите  и выберите один из фильтров.
- **Нанесение граффити.** Нажмите , чтобы выбрать тип кисточки и цвет.

## Редактирование видео

### Редактирование видео

Выберите самые яркие моменты видео и сохраните их в отдельные файлы.



- 1 Откройте приложение  **Галерея**.
- 2 Выберите видео, которое хотите изменить, и нажмите  > **Обрезка**.
- 3 На экране редактирования видео перетащите ползунки, чтобы выбрать сегмент видео, который хотите сохранить.

 Нажмите , чтобы посмотреть видео.

- 4 Нажмите **Сохранить**, чтобы обрезать и сохранить видео.

Чтобы изменить разрешение, выберите параметры разрешения на экране редактирования видео. Видео с высоким разрешением занимают больше места в памяти устройства.


# ВЫЗОВЫ И КОНТАКТЫ

## Выполнение вызовов

### Умный набор

Введите имя, инициалы или номер телефона контакта на клавиатуре набора номера. На экране появятся контакты, в номерах телефонов которых содержатся вводимые символы.

- 1 Откройте приложение  **Телефон**.
- 2 Введите имя, инициалы или номер телефона контакта на клавиатуре набора номера (например, Иван Петров или ИП). Устройство выполнит поиск в контактах и списке вызовов и отобразит результаты над клавиатурой набора номера.



- 3 В списке нажмите на контакт, которому хотите позвонить. Если устройство поддерживает две SIM-карты, нажмите **1** или **2**, чтобы позвонить.  
 Статус вызова (например, набор номера или переадресация вызова) отображается на экране.
- 4 Нажмите , чтобы завершить вызов.

### Выполнение вызова из приложения Контакты

- 1 Откройте приложение  **Контакты**.

- 2 Нажмите на поисковую строку и введите имя или инициалы контакта, которому хотите позвонить.
- 3 Нажмите на номер контакта. Если устройство поддерживает две SIM-карты, нажмите  или , чтобы позвонить.

## Выполнение вызова из списка вызовов

- 1 Откройте приложение  **Телефон**.
- 2 Проведите вверх или вниз по списку, чтобы посмотреть все записи о вызовах. Нажмите на имя или номер контакта, которому хотите позвонить. Если устройство поддерживает две SIM-карты, нажмите  или , чтобы позвонить.

## Экстренные вызовы

В случае чрезвычайной ситуации Вы можете позвонить с Вашего устройства по номеру экстренной службы даже без SIM-карты. Однако Вы должны находиться в зоне покрытия сети.

- 1 Откройте приложение  **Телефон**.
  -  Также можно нажать **Экстренный вызов** на экране блокировки.
- 2 Введите номер экстренной службы в Вашем регионе на клавиатуре набора номера и нажмите .
  -  Если сигнал сети сильный, устройство автоматически определит Ваше местоположение и отобразит его на экране.
  -  Возможность выполнения экстренных вызовов зависит от местных законов и положений и от политик оператора. Слабый сигнал сети или внешние помехи могут помешать установлению соединения при выполнении экстренного вызова. В экстренных ситуациях не стоит полагаться исключительно на Ваше устройство.

## Международные вызовы

-  Перед выполнением международного вызова обратитесь к Вашему оператору по вопросу активации услуг международной связи и роуминга.
- 1 Откройте приложение  **Телефон**.
  - 2 На экране набора номера нажмите и удерживайте кнопку **0**, чтобы ввести знак +, затем введите международный код, код зоны и номер телефона.
  - 3 Нажмите , чтобы выполнить вызов. Если устройство поддерживает две SIM-карты, нажмите  или , чтобы позвонить.

## Выполнение вызовов в роуминге

Вы можете выполнять вызовы, когда Вы за границей.

- Для использования этой функции убедитесь, что Вы активировали услуги международных вызовов и обслуживание в роуминге. Более подробную информацию спрашивайте у Вашего оператора.


Откройте приложение  **Контакты**. Чтобы позвонить, выберите контакт и нажмите на его номер телефона.

## Ответ на вызовы

### Ответ на вызов или отклонение вызова

- При поступлении входящего вызова нажмите на кнопку регулировки громкости, чтобы отключить звук звонка.


Если экран разблокирован:



- Нажмите , чтобы ответить на вызов.
  - Нажмите , чтобы отклонить вызов.
  - Нажмите , чтобы отклонить вызов и отправить SMS-сообщение.
- Если новый вызов поступает, когда Вы вводите текст или используете полноэкранный режим (например, просматриваете фото или играете), информация о входящем вызове отображается в верхней части экрана поверх текущего экрана. Нажмите **Ответить**, чтобы ответить на вызов, или **Отклонить**, чтобы отклонить его.

### Переключение между вызовами

- Перед включением этой функции убедитесь, что на телефоне включена функция ожидания вызова. Более подробную информацию спрашивайте у Вашего оператора.
- 1 Если во время разговора поступает новый входящий вызов, нажмите . Вы сможете ответить на входящий вызов и поставить текущий вызов на удержание.
  - 2 Чтобы переключиться между двумя вызовами, нажмите  или выберите вызов на удержании.




## Конференц-вызовы

Функция установления одновременного соединения с несколькими участниками позволяет выполнять конференц-вызовы. Позвоните по одному номеру (или ответьте на вызов), затем наберите другой номер телефона, чтобы добавить его в конференц-вызов.

- i Функция конференц-вызовов должна поддерживаться сетью Вашего оператора. Чтобы воспользоваться этой услугой, ее надо активировать. Более подробную информацию спрашивайте у Вашего оператора.

- 1** Позвоните первому участнику разговора.
- 2** После установления соединения нажмите  и наберите номер второго участника. Первый участник будет помещен на удержание.
- 3** После установления соединения со вторым участником нажмите , чтобы включить конференц-связь.
- 4** Для добавления других участников повторите шаги 2 и 3.
- 5** Во время разговора нажмите , чтобы посмотреть список участников.  
Доступные действия:
  - Нажмите  рядом с контактом, чтобы отключить его.
  - Нажмите  рядом с контактом, чтобы отключить его от конференц-вызова и продолжить отдельный разговор.
  - Нажмите , чтобы вернуться к экрану вызова.




6 Нажмите , чтобы завершить конференц-вызов.

## Функции, доступные во время разговора

 Не закрывайте микрофон во время разговора.

Во время разговора на экране устройства появляется специальное меню опций.



• **Скрытие меню опций:** Нажмите на кнопку  **Рабочий экран** или  **Назад**.



- **Выполнение конференц-вызова:** По вопросам использования этой функции обращайтесь к Вашему оператору.
- **Настройка громкости:** Нажмите на кнопку увеличения или уменьшения громкости, чтобы увеличить или уменьшить громкость соответственно.

## Управление списком вызовов

### Управление неизвестными номерами в списке вызовов

- 1 Откройте приложение  **Телефон**.
- 2 Выберите номер . Доступные действия:
  - **Добавление номера в контакты:** Нажмите номер, затем нажмите **Создать контакт**, чтобы создать новый контакт, или нажмите **Обновить контакт**, чтобы добавить номер в данные существующего контакта.
  - **Добавление номера в черный список:** Нажмите номер, затем нажмите **Заблокировать номер**.

## Настройки вызовов

### Переадресация вызовов

Если Вы не можете ответить на вызов, настройте на устройстве переадресацию вызовов на другой номер.

- 1 Откройте приложение  **Телефон**.
- 2 Нажмите  > **Настройки**.

- 3 Нажмите **Аккаунты для звонков**. Если устройство поддерживает две SIM-карты, нажмите  или , затем нажмите **Переадресация вызовов**.
- 4 Выберите режим переадресации вызовов. Введите номер, на который будут переадресовываться вызовы, и нажмите **Включить**.

Когда включена функция переадресации вызовов, при возникновении указанных условий (например, если настроена переадресация вызовов, когда занято) вызовы будут переадресовываться на заданный номер.

## Ожидание вызова

Функция ожидания вызова позволяет принимать входящие вызовы во время разговора. При этом можно переключаться между двумя вызовами.

 Для включения этой функции может потребоваться обратиться к Вашему оператору.

- 1 Откройте приложение  **Телефон**.
- 2 Нажмите  > **Настройки**.
- 3 Нажмите **Аккаунты для звонков** и включите **Параллельный вызов**. Если устройство поддерживает две SIM-карты, нажмите  или , затем нажмите **Дополнительные настройки** и включите **Параллельный вызов**.

Если во время разговора поступает входящий вызов, нажмите , чтобы ответить на входящий вызов, нажмите  для переключения между вызовами.

## Отклонение вызовов с SMS-сообщением

Когда Вы не можете ответить на вызов, отклоните его и отправьте абоненту SMS-сообщение.

- 1 Откройте приложение  **Телефон**.
- 2 Нажмите  > **Настройки** > **Быстрые ответы**.
- 3 Нажмите на шаблон SMS-сообщения, чтобы изменить его. Нажмите **ОК**, чтобы сохранить SMS-сообщение.

Когда Вы не можете ответить на входящий вызов, нажмите  и выберите шаблон сообщения, чтобы отправить его вызывающему абоненту.

## Настройка фильтра угроз

Фильтр угроз автоматически блокирует вызовы и сообщения от неизвестных абонентов и с номеров в черном списке.

- 1 Откройте приложение  **Телефон**.
- 2 Нажмите  > **Настройки** > **Блокировка вызовов** > **Добавить номер**.

**3** Нажмите **Заблокировать**, чтобы задать настройки фильтра угроз и черного списка.

## Настройка мелодии вызова

Можно выбрать мелодию вызова из предустановленных сигналов или установить в качестве мелодии вызова музыкальную композицию.

Набор доступных функций зависит от настроек оператора связи.

- 1** Откройте приложение  **Телефон**.
- 2** Выберите  > **Настройки** > **Звуки и вибрация** > **Мелодия вызова SIM-карты 1/Мелодия вызова SIM-карты 2**. Выберите мелодию вызова из предустановленных сигналов или установите в качестве мелодии вызова музыкальную композицию.

## Голосовая почта

Переводите вызовы на голосовую почту, когда устройство выключено или недоступно. Вызывающие абоненты смогут оставить голосовое сообщение, которое можно будет позже прослушать.

-  Функция голосовой почты должна поддерживаться сетью Вашего оператора. Убедитесь, что Вы подключили эту услугу. Подробную информацию об услуге голосовой почты спрашивайте у Вашего оператора.

- 1** Откройте приложение  **Телефон**.
- 2** Нажмите  > **Настройки**.
- 3** Нажмите **Голосовая почта** > **Выберите карту 1 или карту 2** > **Расширенные настройки** > **Настройка** > **Номер голосовой почты** и введите номер телефона голосовой почты.

## Создание карточки контакта

Создайте карточку контакта для быстрого обмена информацией контакта.

- 1** Откройте приложение  **Контакты**.
- 2** Нажмите  > **Настройки** > **Мои данные**.
- 3** Настройте фото профиля. Введите Ваше имя, компанию, номер телефона и прочую информацию, затем нажмите **Сохранить**.

**Отправка карточки контакта:** Нажмите  > **Отправить**. Выберите формат карточки и способ отправки, выполните действия, следуя инструкциям на экране.

## Создание контакта

### Создание контакта

- 1 Откройте приложение  **Контакты**.
- 2 Нажмите .
- 3 В меню опций выберите место сохранения контакта.
  -  Количество контактов, которые можно сохранить на устройстве, зависит от объема внутренней памяти Вашего устройства. Количество контактов, которые можно сохранить на SIM-карте, зависит от объема памяти SIM-карты.
- 4 Нажмите на фото профиля контакта и выберите фото. Введите имя, компанию, номер телефона и прочую информацию контакта, затем нажмите **Сохранить**.
  -  • Фото контакта будет отображаться, когда он будет звонить Вам. Прочая информация, например имя компании и должность, также будут отображаться.

## Импорт и экспорт контактов

### Импорт контактов с накопителя

- 1 Откройте приложение  **Контакты**.
- 2 Нажмите  > **Настройки** > **Импортировать** > **Внутренняя память** > **Далее**.
- 3 Выберите один или несколько файлов **.vcf** и нажмите **ОК**.

### Экспорт контактов на накопитель

- 1 Откройте приложение  **Контакты**.
  - 2 Нажмите  > **Настройки** > **Экспортировать** > **Телефонао** > **Далее**.
  - 3 Выберите аккаунт, из которого хотите экспортировать контакты, и нажмите **ОК**.
- По умолчанию экспортированный файл **.vcf** сохраняется в корневом каталоге во внутренней памяти Вашего устройства. Чтобы посмотреть экспортированный файл, откройте приложение **Диспетчер файлов**.

### Импорт контактов с SIM-карты

- 1 Откройте приложение  **Контакты**.
- 2 Нажмите  > **Настройки** > **Импортировать**. выберите SIM-карту, с которой хотите импортировать контакты.
- 3 Выберите контакты, которые хотите импортировать, и нажмите **ОК**.

4 Выберите место импорта. Начнется автоматический импорт контактов.

## Управление контактами

### Редактирование контакта

Можно изменить данные сохраненного контакта в любой момент. Можно добавить или удалить информацию, например номера телефонов или адреса эл. почты. Также можно добавить дату рождения или никнейм или установить мелодию вызова для этого контакта.

 Фото контакта невозможно добавить для контактов, сохраненных на SIM-карте.

- 1 Откройте приложение  **Контакты**.
- 2 Нажмите и удерживайте контакт, который хотите изменить, затем нажмите .
- 3 Нажмите на фото контакта, чтобы изменить его. Обновите данные контакта, затем нажмите **Сохранить**.

 **Добавление нескольких номеров телефона в один контакт:** Выберите контакт в списке контактов и нажмите  > **Добавить номер телефона**.

### Просмотр контактов из разных аккаунтов

- 1 Откройте приложение  **Контакты**.
- 2 Нажмите .
- 3 Выберите аккаунты, контакты из которых будут отображаться на экране, или настройте персональные параметры отображения контактов.

## Поиск контактов

Поиск контактов, хранящихся в памяти устройства, на SIM-карте или в привязанном аккаунте.

### Поиск контактов

- 1 Откройте приложение  **Контакты**.
  -  Для получения точных результатов поиска убедитесь, что в приложении **Контакты** настроено отображение всех контактов. На экране контактов нажмите  > **Контакты**.
- 2 В списке контактов:
  - Проведите вниз или вверх по списку контактов.
  - Проведите пальцем вверх или вниз по указателю с правой стороны экрана для перемещения по списку контактов.

- Введите имя, инициалы, номер телефона, адрес эл. почты или другие данные контакта в строке поиска в верхней части списка контактов. Результаты поиска будут отображаться под строкой поиска.

 Можно ввести несколько ключевых слов, например "Петр Москва". Система выполнит поиск в соответствии с заданными ключевыми словами.

- 3 Выберите контакт. Вы можете позвонить выбранному контакту, отправить ему SMS-сообщение или изменить его данные.

### Поиск контакта на рабочем экране

- 1 Проведите вниз по рабочему экрану, чтобы открыть поисковую строку.

- 2 Введите одно или несколько ключевых слов (например, имя или адрес электронной почты контакта). Результаты поиска отобразятся под строкой поиска.

 Можно ввести несколько ключевых слов, например "Петр Москва". Система выполнит поиск в соответствии с заданными ключевыми словами.

- 3 Выберите контакт. Вы можете позвонить выбранному контакту, отправить ему SMS-сообщение или изменить его данные.

## Добавление контакта в Избранное

Добавьте в Избранное контакты, с которыми Вы часто общаетесь.

- 1 Откройте приложение  **Контакты**.
- 2 Нажмите контакт, который хотите добавить в Избранное, затем нажмите  **>**  
**Добавить в избранное**.

## Изменение фото контакта

 Фото контакта невозможно добавить для контактов, сохраненных на SIM-карте.

- 1 Откройте приложение  **Контакты**.
- 2 Нажмите и удерживайте контакт, который хотите изменить, затем нажмите .
- 3 Нажмите на фото контакта. Можно выбрать фото в приложении Галерея или сделать новый снимок.
- 4 Нажмите **Сохранить**.

Фото контакта будет отображаться, когда он будет звонить Вам.

## Просмотр записей списка вызовов контакта

- 1 Откройте приложение  **Контакты**.

**2** Выберите контакт и нажмите **Список вызовов**.

**3** Проведите вверх по списку, чтобы посмотреть все записи. Доступные действия:

- Нажмите на запись, чтобы позвонить контакту.
- Нажмите и удерживайте запись, чтобы изменить ее до выполнения вызова или удалить ее.

# Сообщения и электронная почта

## Отправка сообщений

Придайте особый шарм Вашим сообщениям: добавьте в них смайлики, изображения, видео, музыку, записи и другой контент.

- 1 Откройте приложение  **Сообщения**.
- 2 В списке цепочек сообщений нажмите .
- 3 Нажмите . Если устройство поддерживает две SIM-карты, нажмите  или .

## Ответ на сообщение

- 1 Откройте приложение  **Сообщения**.
  - 2 Нажмите на сообщение, чтобы посмотреть его содержимое. Устройство автоматически выделяет номера телефонов, веб-адреса, адреса эл. почты, время и прочую информацию. Нажмите на выделенную информацию, чтобы выполнить нужное действие. Вы также можете:
    -  • **Позвонить отправителю:** Нажмите  вверху сообщения.
    - **Добавить номер отправителя в контакты:** Нажмите  > **Добавить контакт** вверху сообщения.
  - 3 Чтобы отправить ответ, нажмите на текстовое поле и введите сообщение, затем нажмите .
-  **Быстрый ответ на сообщение:** Новые сообщения отображаются на панели уведомлений. Нажмите на кнопку, чтобы написать ответ.

## Поиск сообщений

Существует два способа поиска сообщений:

- На экране цепочек сообщений нажмите на поисковую строку в верхней части экрана и введите одно или несколько ключевых слов. Результаты поиска отобразятся под поисковой строкой.
- Проведите вниз по рабочему экрану, чтобы открыть поисковую строку. Нажмите на поисковую строку и введите одно или несколько ключевых слов. Результаты поиска отобразятся под поисковой строкой.

## Удаление цепочки сообщений

Чтобы освободить место в папке входящих сообщений, удалите ненужную переписку или старые цепочки сообщений.

 Удаленные цепочки невозможно восстановить. Будьте аккуратны, выполняя это действие.

Существует два способа удаления цепочки сообщений:

- Чтобы удалить одну цепочку, проведите влево по цепочке, которую хотите удалить, и нажмите  .
- Чтобы удалить несколько цепочек, нажмите и удерживайте одну из цепочек, которые хотите удалить. Выберите другие цепочки и нажмите  > **Удалить**.

## Управление сообщениями

Удаляйте ненужные сообщения, пересылайте сообщения другим контактам, копируйте и вставляйте текст сообщений, блокируйте сообщения или добавляйте их в Избранное, чтобы случайно не удалить их.

- 1 Откройте приложение  **Сообщения**.
- 2 В списке цепочек сообщений нажмите на имя контакта или номер телефона, чтобы посмотреть переписку.
- 3 Нажмите и удерживайте сообщение, следуя инструкциям на экране, переадресуйте, заархивируйте, заблокируйте или перешлите сообщение.

## Настройка сигнала сообщений

- 1 Откройте приложение  **Сообщения**.
- 2 В списке цепочек сообщений нажмите  > **Настройки** > **Общие** > **Уведомления** > **Звук**.

## Добавление аккаунта электронной почты

Чтобы получить параметры настройки аккаунта, обратитесь к Вашему провайдеру услуг электронной почты.

### Добавление личного аккаунта электронной почты

- 1 Откройте приложение  **Email**.
- 2 Введите адрес электронной почты и пароль, затем нажмите **Далее**.

**3** Настройте аккаунт, следуя инструкциям на экране. Система автоматически подключится к серверу и проверит настройки сервера.

После завершения настройки аккаунта на экране отобразится папка **Входящие**.

### Добавление аккаунта Exchange

Microsoft Exchange — решение для управления корпоративной электронной почтой. Некоторые провайдеры услуг электронной почты позволяют создавать личные или семейные аккаунты Exchange.

- 1** Откройте приложение  **Email**.
  - 2** Нажмите **Вручную** > **Exchange**.
  - 3** Введите адрес электронной почты, имя пользователя и пароль. Нажмите **Далее**.
  - 4** Настройте аккаунт, следуя инструкциям на экране. Система автоматически подключится к серверу и проверит настройки сервера.
- После завершения настройки аккаунта на экране отобразится папка **Входящие**.

## Отправка электронных писем

- 1** Откройте приложение  **Email**.
  - 2** Нажмите .
  - 3** В поле **Кому:** введите одного или нескольких получателей.
  - 4** Нажмите **Копия/Скр. копия, От:** и введите получателей копии или скрытой копии письма, затем выберите используемый аккаунт электронной почты.
  - 5** Введите тему и текст электронного письма. Нажмите , чтобы прикрепить вложение.
  - 6** Нажмите , чтобы отправить электронное письмо.
-  Размер файла вложения может быть ограничен провайдером услуг электронной почты. Если размер вложений превышает допустимый, отправьте их в нескольких отдельных письмах.

Чтобы сохранить электронное письмо как черновик и отправить его позже, нажмите .

## Ответ на электронное письмо

- 1** Откройте приложение  **Email**.
  - 2** Откройте электронное письмо, на которое хотите ответить, и нажмите .
-  Чтобы ответить всем получателям исходного письма, нажмите .

**3** Написав письмо, нажмите , чтобы отправить его.

**Настройка быстрых ответов:** Нажмите  > **Настройки**. Выберите аккаунт и нажмите **Шаблоны ответов**, чтобы создать или изменить быстрый ответ.

## Управление электронными письмами

### Просмотр электронных писем

Создав аккаунт электронной почты, можно просматривать, переадресовывать, удалять электронные письма, а также отвечать на них.

**1** Откройте приложение  **Email**.

**2** На экране **Входящие** нажмите  и выберите аккаунт, который хотите использовать. Проведите вниз по экрану папки Входящие, чтобы загрузить новые электронные письма.

 На экране входящих сообщений нажмите , чтобы отметить электронное письмо.

**3** Можно просматривать, переадресовывать, удалять электронные письма, а также отвечать на них. Откройте электронное письмо, проведите влево или вправо по экрану, чтобы перейти к предыдущему или следующему письму.

 Чтобы удалить несколько электронных писем, перейдите на экран **Входящие**. Нажмите на фото контакта или нажмите и удерживайте электронное письмо, чтобы открыть интерфейс управления электронными письмами. Выберите электронные письма, которые хотите удалить, и нажмите .

### Сохранение вложений электронного письма

Откройте электронное письмо и нажмите , чтобы посмотреть вложение. Нажмите

 > **Сохранить черновик**, чтобы сохранить вложение в памяти устройства.

 Для сохранения большого вложения перейдите по ссылке, приведенной в электронном письме.

### Синхронизация электронной почты

На экране **Входящие** проведите вниз, чтобы обновить папку Входящие.

**1** Откройте приложение  **Email**.

**2** Нажмите  > **Настройки**.

**3** Выберите аккаунт, который хотите настроить.

 Для автоматической синхронизации электронной почты нажмите **Частота синхронизации** и выберите интервал синхронизации.

## Поиск электронных писем

Можно выполнить поиск электронных писем одним из следующих способов:

- На экране папки Входящие в поисковой строке введите одно или несколько ключевых слов, например тему письма, слова, содержащиеся в нем, или название вложения.
- Проведите вниз по рабочему экрану, чтобы открыть поисковую строку. Введите ключевые слова, например тему письма, слова, содержащиеся в нем, или название вложения.

## Управление аккаунтами электронной почты

### Добавление аккаунта электронной почты

- 1 Откройте приложение  Email.
- 2 Нажмите  > **Настройки** > **Добавить аккаунт**.
- 3 Выберите провайдера услуг и введите сведения аккаунта.

### Переключение между аккаунтами электронной почты

На экране папки Входящие нажмите . Нажмите на изображение аккаунта, на который хотите переключиться.

### Настройка аккаунта электронной почты

На экране Входящие нажмите  > **Настройки** и выберите аккаунт. Можно выполнить следующие действия:

- **Переименовать аккаунт:** Нажмите **Название аккаунта**, в появившемся окне введите имя аккаунта.

## Настройки электронной почты

### Настройка подписи в электронном письме

- 1 На экране папки Входящие нажмите  > **Настройки**.
- 2 Выберите аккаунт, который хотите настроить, и нажмите **Подпись**.
- 3 Введите подпись и нажмите **ОК**.

### Настройка уведомлений электронных писем

- 1 На экране папки Входящие нажмите  > **Настройки**.
- 2 Выберите аккаунт, который хотите настроить, и включите переключатель **Оповещения**.

**3** Выберите сигнал уведомления и включите вибрацию.


### **Настройка параметров электронных писем**

На экране папки Входящие нажмите  > **Настройки** > **Общие настройки**. Можно задать следующие настройки:

- **Отображение фото контактов:** Включите переключатель **Фотографии отправителей** для отображения фото контактов рядом с электронными письмами.

# Календарь и заметки

## Изменение вида календаря



**i** Чтобы посмотреть расписание на определенный день, нажмите **⋮** > **Перейти к**, выберите дату и нажмите **Готово**.

Откройте приложение **31 Календарь** и нажмите **⋮** > **Настройки**. Можно выполнить следующие действия:

- **Настроить первый день недели:** Нажмите **Общие настройки** > **Начало недели** и настройте параметры.

## Добавление события

Планируйте Ваши встречи и важные дела, создавая события в приложении Календарь.

- 1 Откройте приложение **31 Календарь**.
- 2 Нажмите **⋮** > **Новое мероприятие**.
- 3 Введите имя события, место его проведения, время начала и окончания.
- 4 Нажмите **✓**, чтобы сохранить событие.

- Для одного события можно настроить максимум 5 напоминаний. Чтобы добавить напоминание, нажмите **Добавить напоминание**.
- В режиме отображения календаря по неделям или дням нажмите и удерживайте определенную область экрана, чтобы создать событие в соответствующий день и время.

## Отправка событий

Делитесь информацией о событиях в Вашем календаре со своими друзьями и родными.

- 1 Откройте приложение  **Календарь**.
  - 2 Откройте событие, которое хотите отправить, и нажмите .
  - 3 Выберите способ отправки события и следуйте инструкциям на экране.
- Нельзя отправить автоматически созданные напоминания о днях рождения. Чтобы отправить информацию о днях рождения, создайте событие вручную, затем отправьте его друзьям.

## Удаление события

Откройте приложение  **Календарь**. Выберите один из способов удаления события:

- **Удаление одного события.** Откройте событие, которое хотите удалить, и нажмите .
- **Удаление нескольких событий.** Нажмите  > **Очистить события**, затем нажмите и удерживайте событие, чтобы открыть экран управления событиями. Выберите события, которые хотите удалить, и нажмите **ОК**.

## Поиск событий

Выберите один из способов поиска события:


- В приложении Календарь нажмите  > **Поиск**. В поисковой строке введите ключевые слова, например название или место проведения события.
- Проведите вниз по рабочему экрану, чтобы открыть поисковую строку. Введите ключевые слова, например название или место проведения события.

# Музыка и видео

## Воспроизведение композиций

Вы можете воспроизводить локальные музыкальные композиции .

- 1 Откройте приложение  **Музыка**.
- 2 Вы сможете воспроизводить композиции, сохраненные в памяти устройства, добавлять композиции в личный плейлист, воспроизводить композиции из личного плейлиста или прослушивать недавно воспроизведенные композиции.
- 3 В процессе прослушивания музыки можно приостанавливать воспроизведение или менять композиции.



## Поиск композиций

### Поиск композиций во внутренней памяти устройства или на карте microSD

Отсортируйте композиции по категориям или используйте ключевые слова для быстрого поиска композиций.

- 1 Откройте приложение  **Музыка**.
- 2 Нажмите **Треки**.
- 3 Можно выполнить сортировку композиций по имени, исполнителю, названию альбома или папкам. Чтобы найти определенную композицию, нажмите  и в

поисковой строке введите название композиции, имя исполнителя или название альбома.

## Удаление композиций

Удаляйте ненужные композиции, чтобы освободить место в памяти устройства.

- 1 Откройте приложение  **Музыка**.
- 2 Перейдите на вкладку **Треки**. Нажмите и удерживайте список композиций, затем выберите композицию, которую хотите удалить.
- 3 Нажмите и удерживайте песню, затем нажмите **Удалить**.
- 4 Нажмите **ОК**.

## Создание плейлиста

Создайте собственные плейлисты и поместите в них любимые композиции.

- 1 Откройте приложение  **Музыка**
- 2 Нажмите и удерживайте одну песню **Добавить в плейлист > Создать**.
- 3 Введите имя плейлиста и нажмите **Сохранить**.

## Воспроизведение композиций из плейлиста

### Мои плейлисты

- 1 Откройте приложение  **Музыка**.
- 2 Нажмите **Плейлисты**.
- 3 Выберите плейлист. Нажмите на композицию, чтобы начать воспроизведение, или нажмите  **> Перемешать**, чтобы воспроизводить композиции в случайном порядке.

# Диспетчер телефона

## Повышение скорости работы

Оптимизируйте работу устройства — удаляйте кэш приложений, остаточные файлы и ненужные системные файлы.

- 1 Откройте приложение  **Диспетчер телефона**.
- 2 Нажмите **Удалить**, чтобы очистить кэш-память приложений и удалить ненужные системные файлы.
- 3 Нажмите **Готово**, чтобы выйти.

# Часы

## Будильник

Настройте будильник, который будет будить Вас по утрам или напоминать Вам о важных событиях.


Откройте приложение  **Часы**. На вкладке **Будильник** можно выполнить следующие действия:

- **Добавление будильника.** Нажмите  и настройте время, мелодию, количество повторов сигнала будильника и другие параметры. Нажмите **ОК**, чтобы применить настройки.
- **Включение и выключение будильника.** Нажмите на переключатель рядом с будильником.
- **Настройка параметров будильника.** Нажмите  > **Настройки**, откройте **Будильник** и настройте длительность паузы между повторами сигнала будильника, параметры беззвучного режима и функции кнопки регулировки громкости.
- **Удаление будильника.** Нажмите и удерживайте будильник, который хотите удалить. Нажмите  рядом с будильником, затем нажмите **Удалить**.
- **Выключение сигнала будильника.** Нажмите **Проведите, чтобы выключить будильник** внизу экрана блокировки.
- **Выключение звука будильника.** Нажмите на кнопку уменьшения громкости.
- **Повтор сигнала будильника через 10 минут.** Нажмите на кнопку питания. Сигнал будильника повторно прозвучит через 10 минут. Чтобы выключить сигнал будильника, проведите вниз в верхней части экрана, чтобы открыть панель уведомлений, и нажмите на уведомление о будильнике.

## Настройка мирового времени

Добавьте несколько часов, чтобы смотреть время в разных городах мира.

- 1 Откройте приложение  **Часы**.
- 2 На вкладке **Часы** можно выполнить следующие действия:
  - **Добавление города.** Нажмите . Введите имя города или выберите город из списка.
  - **Настройка времени и даты системы.** Нажмите  > **Настройки** > **Изменить дату и время**, чтобы настроить параметры.



Время в домашнем часовом поясе

## Секундомер

- 1 Откройте приложение  **Часы**.
- 2 Перейдите на вкладку **Секундомер** и нажмите , чтобы запустить секундомер.
  -  Во время работы секундомера нажимайте на кнопку **Круг** для отсчета отдельных отрезков. Проведите вверх по изображению таймера в центре экрана, чтобы посмотреть данные каждого отрезка.
- 3 Нажмите , чтобы остановить секундомер.
- 4 Нажмите **Сбросить**, чтобы сбросить секундомер, или нажмите , чтобы возобновить отсчет времени.
  -  Во время работы секундомера экран устройства будет включен.

## Таймер

- 1 Откройте приложение  **Часы**.
- 2 Перейдите на вкладку **Таймер**, проведите вверх или вниз, чтобы настроить время обратного отсчета.
- 3 Нажмите , чтобы запустить таймер.
- 4 Когда сработает сигнал таймера, проведите по экрану, чтобы выключить звук сигнала.
  -  Во время обратного отсчета нажмите , чтобы приостановить отсчет, или **Удалить**, чтобы сбросить таймер.

# Диктофон

## Запись звука

- 1 Нажмите  **Диктофон**.
  - 2 Нажмите , чтобы начать запись.
  - 3 Нажмите  или , чтобы приостановить или возобновить запись.
  - 4 Нажмите  Затем нажмите **Сохранить**.
-  Когда приложение Диктофон работает в фоновом режиме, используйте элементы управления (  или  ) на панели уведомлений, чтобы приостановить, возобновить или остановить запись.

# Функции и настройки системы

## Перезагрузка устройства

Когда устройство включено в течение длительного времени, его производительность может снизиться. Периодически перезагружайте устройство, чтобы удалить ненужные кэш-файл и повысить производительность устройства. Чтобы перезагрузить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания, затем нажмите **Перезагрузка**.

- Чтобы принудительно перезагрузить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания, пока устройство не завибрирует.


## Настройка метода ввода

### Добавление клавиатуры

- 1 Откройте приложение  **Настройки**.
  - 2 Нажмите **Система > Язык и ввод > Виртуальная клавиатура**.
  - 3 Нажмите **Управление клавиатурами** и включите клавиатуру, которую хотите добавить.
- После добавления клавиатуры можно настроить ее параметры согласно Вашим предпочтениям.


## Редактирование текста

Текст можно выбрать, вырезать, скопировать, вставить и отправить.



- **Выбор текста.** Нажмите и удерживайте текст, пока не появятся значки . Перетащите значки  и , чтобы выбрать часть текста, или нажмите **Выбрать все**, чтобы выбрать весь текст.
- **Копирование текста.** Выберите текст, который хотите скопировать, и нажмите **Копировать**, чтобы скопировать выбранный текст в буфер обмена.

- **Вырезание текста.** Выберите текст, который хотите вырезать, и нажмите **Вырезать**, чтобы переместить выбранный текст в буфер обмена.
- **Вставка текста.** Нажмите и удерживайте место, в которое хотите вставить текст, затем нажмите **Вставить**.



- **Вставленный текст** будет храниться в буфере обмена до тех пор, пока Вы не вырежете или не скопируете другой текст.
- **Отправка текста.** Выберите текст, которые хотите отправить, и нажмите **Отправить**. Выберите способ отправки и следуйте инструкциям на экране.

## Режим полета

Во избежание помех в работе оборудования включайте режим полета при посадке в самолет. Когда режим полета включен, функции вызовов, мобильная передача данных, Bluetooth и Wi-Fi отключены. При этом Bluetooth и Wi-Fi можно включить вручную, не выключая этот режим.

Чтобы включить или выключить режим полета:

- **Нажатие на значок:** Проведите пальцем вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений. Нажмите , чтобы отобразить все значки, затем нажмите на значок .



- **Раздел Настройки:** Откройте приложение  **Настройки** и включите переключатель **Режим полета**.

 Когда режим полета включен, значок  отображается в строке состояния.

## Настройка звука

### Настройка громкости системы

Можно настроить громкость мелодии вызова, мультимедиа, будильников и разговора.

- 1 Откройте приложение  **Настройки**.
- 2 Нажмите **Звук > Громкость**, чтобы настроить громкость мелодии вызова, мультимедиа, будильников и разговора.

### Сигнал уведомлений по умолчанию

Можно выбрать предустановленную мелодию или музыкальную композицию в качестве сигнала сообщений, электронной почты и других уведомлений.

- 1 Откройте приложение  **Настройки**.
- 2 Нажмите **Звук > Расширенные настройки > Звук уведомлений по умолчанию** и выберите **мелодия вызова** нового уведомления или файл **Музыка (в памяти)**.

### Звуки системы и виброотклик

- 1 Откройте приложение  **Настройки**.
- 2 Нажмите **Звук > Расширенные настройки**. Можно включить или выключить **Звук при наборе номера, Звук блокировки экрана, Сигналы состояния батареи, Звук нажатия на экран и Виброотклик**.

 Когда функция **Виброотклик** включена, телефон будет вибрировать при нажатии на кнопку на панели навигации или при разблокировке экрана.

## Настройка аккаунта

### Добавление аккаунта

Добавьте аккаунт электронной почты или социальной сети для синхронизации электронных писем и сообщений с Вашим устройством.

- 1 Откройте приложение  **Настройки**.
- 2 Нажмите **Пользователи и аккаунты > Добавить аккаунт**. Выберите тип аккаунта, следуя инструкциям на экране, введите информацию аккаунта.
  - Для добавления аккаунта стороннего приложения сначала установите на телефоне это приложение.
  - Подробную информацию о добавлении аккаунта электронной почты и корпоративного аккаунта см. в разделе [Добавление аккаунта электронной почты](#).

## Удаление аккаунта

- 1 Откройте приложение  **Настройки**.
- 2 Нажмите **Пользователи и аккаунты** и выберите тип аккаунта.
- 3 Выберите аккаунт, который хотите удалить. Следуя инструкциям на экране, удалите его.

## Синхронизация данных

Выполняйте синхронизацию, чтобы на устройстве всегда были актуальные данные. Это также сохранит данные при потере устройства. Можно синхронизировать электронные письма и другие данные старого устройства.

 Данные, подлежащие синхронизации, зависят от типа аккаунта.

- 1 Откройте приложение  **Настройки**.
- 2 Выберите **Пользователи и аккаунты**.
- 3 Нажмите **Автосинхронизация данных** и следуйте инструкциям на экране.
  -  Если переключатель синхронизации данных выключен, можно выполнить синхронизацию вручную, выбрав аккаунт и нажав .

## Просмотр данных памяти

Можно посмотреть статус памяти, изменить место сохранения по умолчанию и отформатировать карту microSD.

 Не все устройства поддерживают карты microSD.

- 1 Откройте приложение  **Настройки**.
- 2 Нажмите **Хранилище**, чтобы посмотреть статус внутренней памяти и карты microSD.

## Настройка времени и даты

Устройство автоматически настраивает дату и время в соответствии с данными сети оператора. Также можно настроить время вручную и переключиться между 12-часовым и 24-часовым форматами.

- 1 Откройте приложение  **Настройки**.
- 2 Нажмите **Система** > **Дата и время**. Доступные действия:
  - **Настройка автоматического использования данных сети для настройки даты и времени:** Включите функцию **Дата и время сети**.
  - **Настройка автоматического использования данных сети для настройки часового пояса:** Включите функцию **Часовой пояс сети**.

- **Настройка формата времени:** Включите 24-часовой формат для отображения времени в 24-часовом формате. По умолчанию время отображается в 12-часовом формате.

## Данные о местоположении

Доступ к данным о местоположении позволяет определенным приложениям (например, Погода и Камера) и навигационным службам собирать и использовать геоданные.

### Настройки определения местоположения

Набор доступных функций зависит от настроек оператора связи.

- 1 Откройте приложение  **Настройки**.
- 2 Нажмите **Местоположение и защита > Местоположение**.
- 3 Включите **Выключено**, нажмите **Режим**, затем выберите:
  - **По всем источникам:** Использование спутников GPS и сетей доступа в Интернет для определения местоположения. Включение этой опции повышает точность определения местоположения.
  - **По координатам сети:** Использование только доступа в Интернет для определения местоположения. Включение этой опции снижает энергопотребление и продлевает время использования устройства без подзарядки.
  - **По спутникам GPS:** Не использует сети доступа в Интернет для определения местоположения. Включение этой опции снижает расходы на трафик данных.

### Повышение точности определения местоположения

Когда Вы находитесь в помещении, телефон использует Wi-Fi и Bluetooth для повышения точности определения местоположения.

- 1 Откройте приложение  **Настройки**.
- 2 Нажмите **Местоположение и защита > Местоположение > Поиск**. Затем можно выполнить следующие действия:
  - Включите функцию **Поиск сетей Wi-Fi**. Приложения и службы, определяющие местоположение, выполняют поиск сетей Wi-Fi для повышения точности геоданных.
  - Включите функцию **Поиск Bluetooth-устройств**. Приложения и службы, определяющие местоположение, выполняют поиск Bluetooth-устройств для повышения точности геоданных.

## Сброс настроек

Восстановление заводских настроек стоит применять, только если в работе системы постоянно происходит сбой.

 Восстановление заводских настроек удаляет все персональные данные с устройства, включая данные аккаунтов, загруженные приложения и настройки системы. Перед восстановлением заводских настроек выполните резервное копирование важных данных.

- 1 Откройте приложение  **Настройки**.
- 2 Нажмите **Система** > **Сброс настроек**.
- 3 Нажмите **Удалить все данные (сброс к заводским настройкам)** > **Сбросить настройки телефона** и укажите, следует ли выполнять форматирование внутренней памяти.
- 4 Нажмите **Стереть все**, чтобы восстановить заводские настройки устройства.

## Онлайн-обновление

Обновление ПО устройства обеспечивает высокую производительность и оптимизирует работу системы.

 Для работы этой функции требуется интернет-соединение. Во избежание расходов на передачу данных подключитесь к сети Wi-Fi.

-  • Использование неавторизованного стороннего ПО для обновления устройства может привести к повреждению устройства или раскрытию личных данных. Обновляйте устройство с помощью функции онлайн-обновления или обратитесь в сервисный центр компании Huawei.
- Все Ваши данные могут быть удалены во время обновления системы. Перед обновлением сохраните резервную копию важных данных.
- Для успешного выполнения процесса обновления уровень заряда батареи должен быть не менее 20%.
- После обновления некоторые сторонние приложения, например приложения интернет-банка и игры, могут быть несовместимы с новой версией системы. Разработчикам сторонних приложений требуется время для обновления своих приложений до новой версии ОС Android. Дождитесь выпуска новых версий сторонних приложений.

 Нажмите **Настройки** > **Система** > **О телефоне** > **Номер сборки**, чтобы посмотреть номер сборки устройства.

- 1 Откройте приложение  **Настройки**.

- 2 Нажмите **Система** > **Обновление системы**. Ваше устройство автоматически выполнит проверку обновлений.
- 3 Выберите последнюю версию и загрузите пакет обновления.
- 4 После завершения загрузки нажмите **УСТАНОВИТЬ**. Процесс обновления может занять некоторое время. Не используйте устройство во время обновления. После завершения процесса обновления устройство автоматически перезагрузится.

## Просмотр информации об устройстве

### Просмотр номера модели и данных версии

Можно посмотреть номер модели и данные версии.

- 1 Откройте приложение  **Настройки**.
- 2 Нажмите **Система** > **О телефоне**, чтобы посмотреть номер модели, номер версии, версию интерфейса EMUI и версию ОС Android.

### Просмотр IMEI

Каждому устройству присваивается 15-значный номер IMEI, используемый для определения подлинности Вашего устройства.

- 1 Откройте приложение  **Настройки**.
  - 2 Нажмите **Система** > **О телефоне**, чтобы посмотреть IMEI.
-  У устройств с поддержкой двух SIM-карт два номера IMEI.

## Специальные возможности

### Включение TalkBack

TalkBack упрощает слабовидящим пользователям работу с устройством, предоставляя аудиоподсказки и отображая надписи. После включения TalkBack будут озвучиваться все действия, выполняемые на экране устройства: нажатие на экран, выбор опций или включение функций.

-  Выбор языков аудиоподсказок ограничен. Если Вы не можете найти нужный язык, загрузите стороннюю систему синтеза речи. Более подробную информацию см. в разделе [Синтез речи](#).

- 1 Откройте приложение  **Настройки**.
- 2 Нажмите **Спец. возможности** > **Talkback**.
- 3 Включите **Talkback** и нажмите **ОК**.

- ❗ После первого включения функции TalkBack будет автоматически запущена обучающая программа. Чтобы повторно прослушать обучающую программу, нажмите **Настройки**, чтобы открыть настройки TalkBack, затем выберите обучающую программу.

#### 4 Нажмите **Настройки** и включите **Изучение касанием**.


- ❗ После включения функции **Изучение касанием** будут озвучиваться все действия, выполняемые на экране устройства.

**Выключение TalkBack.** Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока устройство не завибрирует, затем нажмите и удерживайте экран 3 секунды.


### Управление устройством с помощью TalkBack

Включите функцию TalkBack и управляйте устройством с помощью жестов.


**Перемещение по экрану:** Проведите двумя пальцами вверх или вниз для перемещения по меню. Проведите влево или вправо для перемещения между экранами.



**Выбор элемента.** Чтобы выбрать элемент, нажмите на него одним пальцем (при этом элемент не будет открыт). Будет озвучено содержимое выбранного элемента.



**Открытие элемента.** Дважды нажмите одним пальцем в любой части экрана, чтобы подтвердить выбор, сделанный в предыдущем шаге.



Например, чтобы открыть приложение **Настройки**, нажмите на значок **Настройки** один раз одним пальцем, затем дважды нажмите в любом месте экрана.

## Настройка параметров функции TalkBack

- 1 Откройте приложение  **Настройки**.
- 2 Touch **Спец. возможности** > **Talkback** > **Настройки**.
- 3 Следуя инструкциям на экране, настройте громкость комментариев, параметры аудиоподсказок, жесты управления и другие опции.

## Синтез речи

Эта функция выполняет звуковое воспроизведение текста и предназначена для слабовидящих пользователей. Для работы функции синтеза речи (TTS) необходимо включить TalkBack.

- 1 Откройте приложение  **Настройки**.
- 2 Нажмите **Спец. возможности** > **Синтез речи**, выберите систему звукового воспроизведения текста и скорость речи.

## Коррекция цвета

В этом режиме пользователи, страдающие цветовой слепотой, могут выбрать цвета в воспринимаемой ими части спектра.

 При работе устройства в этом режиме снижается его производительность.

- 1 Откройте приложение  **Настройки**.
- 2 Нажмите **Спец. возможности** > **Коррекция цвета** и включите функцию **Коррекция цвета**.
- 3 Нажмите **Режим коррекции** и выберите один из режимов коррекции цвета.

# Справочная информация

Прочтите краткое руководство пользователя, входящее в комплект поставки телефона.

Нажмите **Настройки** > **Система** > **О телефоне** > **Правовая информация**, чтобы посмотреть правовую информацию.

Посетите веб-сайт <http://consumer.huawei.com/en/>, чтобы посмотреть дополнительную информацию.

# Безопасность личных данных

Использование некоторых функций и приложений сторонних производителей, установленных на устройстве, может привести к потере личных данных и конфиденциальной информации или к получению к ним несанкционированного доступа. Для защиты личных данных рекомендуется принять ряд соответствующих мер:

- Используйте устройство в безопасной зоне для защиты от несанкционированного доступа.
- Всегда выполняйте блокировку экрана и создайте пароль или графический ключ для его разблокировки.
- Периодически сохраняйте резервную копию личных данных, хранящихся на SIM-карте, карте памяти или в памяти устройства. Если вы планируете использовать другое устройство, убедитесь, что все ваши личные данные перемещены или удалены со старого устройства.
- Периодически сохраняйте резервную копию личных данных, хранящихся на карте памяти или в памяти устройства. Если вы планируете использовать другое устройство, убедитесь, что все ваши личные данные перемещены или удалены со старого устройства.
- Во избежание заражения вашего устройства вирусами, не открывайте сообщения и электронные письма от неизвестного адресата.
- Для предотвращения кражи вашей личной информации во время работы в Интернете не открывайте веб-сайты, которые могут представлять риск нарушения безопасности.
- При использовании таких служб, как точка доступа Wi-Fi или Bluetooth, установите пароли на эти службы для предотвращения несанкционированного доступа. Выключайте данные службы, когда не используете их.
- Установите антивирусное программное обеспечение и регулярно проверяйте устройство на наличие вирусов.
- Загружайте приложения сторонних производителей из надежных источников. Проверяйте загруженные сторонние приложения на наличие вирусов.
- Установите антивирусное ПО или патчи безопасности компании Huawei или авторизованных сторонних производителей.
- Использование неавторизованного стороннего ПО для обновления устройства может привести к его повреждению или раскрытию личных данных. Обновляйте устройство с помощью функции онлайн-обновления или загрузите официальный пакет обновления для модели вашего устройства с официального веб-сайта компании Huawei.

- Некоторые приложения запрашивают и передают данные о местоположении. В этом случае сторонние организации получат возможность предоставления доступа к данным о вашем местоположении.
- Некоторые сторонние производители приложений могут осуществлять сбор диагностической информации с вашего устройства и использовать ее для повышения качества своих продуктов и услуг.

# Функции обеспечения безопасности

В телефонах Huawei встроен ряд функций, обеспечивающих безопасность данных.

Стиль и пароль блокировки экрана	Настройте пароль блокировки экрана, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к Вашему телефону. Более подробную информацию см. в разделе <a href="#">Изменение стиля экрана блокировки</a> .
Шифрование карты microSD	Настройте пароль карты microSD, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к данным, хранящимся на ней. При установке этой карты microSD в другой телефон необходимо будет ввести пароль. Более подробную информацию см. в разделе Настройка пароля карты microSD.
Настройка PIN-кода SIM-карты	Включите блокировку SIM-карты, чтобы предотвратить ее несанкционированное использование. При каждом включении телефона или установке этой SIM-карты в другой телефон необходимо будет вводить PIN-код SIM-карты. Более подробную информацию см. в разделе <a href="#">content/10_tools/settings/ug/emui_settings_task_0042.xml</a> .
Блокировка спама	Функция фильтра угроз и черного списка в приложении Диспетчер телефона позволяет блокировать нежелательные вызовы и спам. Более подробную информацию см. в разделе Блокировка спама.
Идентификация вредоносных URL-адресов в сообщениях	Включите функцию распознавания URL-адресов, чтобы получать уведомления о ссылках на вредоносные веб-сайты. Более подробную информацию см. в разделе Идентификация опасных ссылок в сообщениях.
Сети VPN	Используйте сеть VPN для подключения к корпоративной сети или корпоративному серверу электронной почты. Более подробную информацию см. в разделе <a href="#">Сети VPN</a> .
Фильтр угроз	Функция фильтра угроз и черного списка в приложении Диспетчер телефона позволяет блокировать нежелательные вызовы и спам. Более подробную информацию см. в разделе Фильтр угроз.

---

<p>Управление трафиком</p>	<p>Функция управления трафиком в приложении Диспетчер телефона позволяет следить за использованием мобильного трафика. Во избежание чрезмерных расходов на мобильную связь, мобильная передача данных автоматически выключается при превышении установленного лимита. Более подробную информацию см. в разделе Управление трафиком.</p>
<p>Поиск вирусов</p>	<p>Используйте функцию поиска вирусов приложения Диспетчер телефона для удаления вредоносных программ. Более подробную информацию см. в разделе Поиск вирусов.</p>

---

# Уведомления

**Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Все права защищены.**

Воспроизводство или передача данного документа или какой-либо его части в любой форме и любыми средствами без предварительного письменного разрешения компании Huawei Technologies Co., Ltd. и ее аффилированных лиц запрещена.

Описанное в настоящем руководстве устройство может включать в себя охраняемое авторским правом программное обеспечение компании Huawei Technologies Co., Ltd. и возможных лицензиаров. Воспроизводство, распространение, модификация, декомпилирование, демонтаж, декодирование, извлечение, обратное проектирование, сдача в аренду или субаренду, или передача указанного программного обеспечения запрещена без разрешения соответствующего владельца авторского права, при условии, что указанные запреты не противоречат применимым законам.

## Товарные знаки



HUAWEI, HUAWEI И



являются товарными знаками Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ является торговой маркой Google Inc.

Название и логотип *Bluetooth®* являются зарегистрированными товарными знаками корпорации *Bluetooth SIG, Inc.* Компания Huawei Technologies Co., Ltd. использует указанные товарные знаки в рамках лицензии.

Другие товарные знаки, наименования изделий, услуг и компаний, упомянутые в настоящем руководстве, принадлежат их владельцам.

## Примечание

Некоторые функции устройства и его аксессуаров, описанные в настоящем руководстве, зависят от установленного программного обеспечения, производительности и параметров локальной сети, и могут не быть подключены операторами локальных сетей или провайдерами сетевых услуг или ограничены ими.

Поэтому характеристики, приведенные в настоящем руководстве, могут отличаться от характеристик приобретенного Вами устройства или аксессуаров.

Компания Huawei Technologies Co., Ltd. оставляет за собой право изменять информацию или характеристики, указанные в настоящем руководстве, без предварительного уведомления и обязательств.

## **Программное обеспечение сторонних производителей**

Huawei Technologies Co., Ltd. не является правообладателем стороннего программного обеспечения и приложений, которые поставляются с этим устройством. Huawei Technologies Co., Ltd. не предоставляет никаких гарантий на стороннее программное обеспечение и приложения. Huawei Technologies Co., Ltd. не оказывает поддержку клиентам, использующим стороннее программное обеспечение и приложения, и не несет ответственности за функции такого программного обеспечения и приложений.

Обслуживание стороннего программного обеспечения может быть прервано или прекращено в любое время. Huawei Technologies Co., Ltd. не может гарантировать, что контент и услуги третьих лиц будут поддерживаться в период их предоставления. Сторонние провайдеры услуг предоставляют контент и услуги через сеть или каналы передачи, не контролируемые Huawei Technologies Co., Ltd. В полном объеме, разрешенном применимым правом, Huawei Technologies Co., Ltd. заявляет, что компания не возмещает и не несет ответственности за услуги, предоставляемые сторонними провайдерами услуг, а также за приостановление или прекращение предоставления стороннего контента или услуг.

Huawei Technologies Co., Ltd. не несет ответственности за законность, качество и любые другие аспекты программного обеспечения, установленного на устройстве, или за загрузку и передачу стороннего контента (текстов, изображений, видео или программного обеспечения). Клиенты полностью принимают на себя риски, в том числе риски несовместимости программного обеспечения с данным устройством, которые возникают при установке программного обеспечения или загрузке стороннего контента.

Данное устройство использует операционную систему Android™ с открытым исходным кодом. Huawei Technologies Co., Ltd. внесла необходимые изменения в систему. Таким образом, данное устройство может не поддерживать все функции, которые поддерживаются стандартной операционной системой Android, или может быть несовместимо с программным обеспечением сторонних производителей. Huawei Technologies Co., Ltd. не несет никакой ответственности при возникновении любой из этих ситуаций.

## **ОТСУТСТВИЕ ОБЪЕМА ГАРАНТИЙ**

ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ФОРМАТЕ "КАК ЕСТЬ". ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КОМПАНИЯ HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ЯВНЫХ ИЛИ НЕЯВНЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ КРОМЕ ПРОЧЕГО НЕЯВНЫЕ ГАРАНТИИ ГОТОВНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫМ ЦЕЛЯМ, В ОТНОШЕНИИ ТОЧНОСТИ, ДОСТОВЕРНОСТИ ИЛИ СОДЕРЖАНИЯ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА.

ВО ВСЕХ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СЛУЧАЯХ КОМПАНИЯ HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ФАКТИЧЕСКИМ, СЛУЧАЙНЫМ, КОСВЕННЫМ ИЛИ ПРЕДСКАЗУЕМЫМ КОСВЕННЫМ УБЫТКАМ, А ТАКЖЕ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЕ, УТРАТЕ ДЕЛОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ПОТЕРЕ ДОХОДА, ПОТЕРЕ ИНФОРМАЦИИ, УТРАТЕ РЕПУТАЦИИ ИЛИ ПОТЕРЕ ОЖИДАЕМЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ.

МАКСИМАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (ДАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА, НАСКОЛЬКО ЭТО ПРИЕМЛЕМО В РАМКАХ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., ВОЗНИКАЮЩАЯ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО УСТРОЙСТВА, ОПИСАННОГО В ДОКУМЕНТЕ, ОГРАНИЧИВАЕТСЯ СУММОЙ, ВЫПЛАЧИВАЕМОЙ КЛИЕНТАМИ ПРИ ПОКУПКЕ ДАННОГО УСТРОЙСТВА.

### **Импортные и экспортные правила**

Клиент должен соблюдать применимые правила и положения импорта или экспорта и получить все необходимые разрешения и лицензии на осуществление экспорта, реэкспорта или импорта устройства, описанного в настоящем руководстве, включая программное обеспечение и технические данные.

Настоящее руководство носит справочный характер. Фактический вид приобретенного Вами устройства (в том числе цвет, размер и вид экрана) может отличаться от приведенного в данном руководстве. Все заявления, информация и рекомендации, приведенные в настоящем руководстве, не подразумевают никаких гарантий, явных или неявных.

Внимание: Запомните, в какой последний аккаунт Google был выполнен вход с телефона.

Во время несанкционированного восстановления заводских настроек или обновления ПО с помощью карты microSD включается механизм защиты от краж Google и на странице первоначальной настройки появляется идентификационное диалоговое окно с просьбой ввести данные аккаунта Google, к которому последний раз подключался телефон. Телефон включится только после успешного завершения процедуры идентификации.

Последние обновления и адрес эл. почты по странам или регионам представлены на сайте: <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>.

Модель: DRA-LX5